

## CZ – USB herní myš Mazer Pro - uživatelská příručka

### Vlastnosti:

- A levé tlačítko
- B pravé tlačítko
- C scrollovací kolečko
- D DPI přepínač
- E vpřed
- F vzad
- G senzor
- H odolné nožičky

### Instalace:

1 Připojte USB konektor myši do USB portu počítače

2 Instalace byla dokončena

### Řešení problémů:

#### 1. Myš nereaguje

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

#### 2. Absence laseru při sledování

Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

#### 3. Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu

Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

### Kompatibilní s:

Windows 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista/Win7/Win8/Win10

### Balení obsahuje:

1 x myš

1 x uživatelská příručka

### Přepravní podmínky:

- Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
- Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
- Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

### Údržba:

- Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
- Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
- Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
- Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
- Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkrasleným pohybům myši.

### Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

### RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

## SK – USB herná myš Mazer Pro - uživatelská príručka

### Vlastnosti:

- A ľavé tlačidlo
- B pravé tlačidlo
- C rolovacie koliesko
- D prepínač DPI
- E vzad
- F vpred
- G senzor
- H odolné nožičky

### Inštalácia:

1 Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača

2 Inštalácia bola dokončená

### Riešenie problémov:

#### 1. Myš nereaguje

Uistite sa, že je mikro USB zapojený správne a batérie sú správne vložené.

#### 2. Absencia laseru pri sledovaní

Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

#### 3. Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly

Nastavte správne hodnotu DPI stlačeným tlačidlom DPI na myši.

### Kompatibilná s:

Windows 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista/Win7/Win8/Win10

### Balenie obsahuje:

1 x myš

1 x uživatelská príručka

### Prepravné podmienky:

- Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
- Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
- Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

### Údržba:

- Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
- Zaochádzajte opatrne so senzorem a nedívejte sa priamo doňho.
- Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
- Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
- Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.
- Batérie je vhodné meniť každé 3 mesiace.

### Záručné podmienky

Záruční doba začíná plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

### RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!