

# Uživatelská příručka



Lenovo

ThinkBook Plus Gen 3



## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (květen 2022)**

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

---

# Obsah

## O této příručce . . . . . iv

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

Pohled zepředu . . . . .	1
Základní pohled . . . . .	2
Pohled z levé strany . . . . .	4
Pohled zezadu . . . . .	5
Pohled zespodu . . . . .	6
Vlastnosti a specifikace . . . . .	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .	8
Provozní prostředí . . . . .	8
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi . . . . .	9

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 11

Práce s Windows . . . . .	11
Informace nápovědy systému Windows . . . . .	12
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager . . . . .	12
Nabídka tlačítka Novo . . . . .	12
Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .	13
Interakce s vaším počítačem . . . . .	13
Sekundární obrazovka . . . . .	13
Rozdělení obrazovky . . . . .	17
Rozložení oken . . . . .	18
Klávesové zkratky . . . . .	18
Vícedotyková gesta pro dotykové obrazovky . . . . .	19
Lenovo Integrated Pen . . . . .	20
Lenovo E-Color Pen (u vybraných modelů) . . . . .	21

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . . 25

Řízení napájení . . . . .	25
Kontrola stavu baterie . . . . .	25
Dobijte baterii . . . . .	25

Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .	25
Schéma napájení . . . . .	25
Nastavení režimu výkonu . . . . .	26
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	26
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	26
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	26
Výběr spouštěcích zařízení . . . . .	26
Změna režimu klávesových zkratk . . . . .	26
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On . . . . .	27
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	27
Typy hesel . . . . .	27
Nastavení hesla administrátora . . . . .	27
Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .	28
Nastavení uživatelského hesla . . . . .	28
Zapnout heslo pro spuštění . . . . .	28
Nastavení hesla pevného disku . . . . .	29
Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .	29

## Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . . 31

Časté dotazy . . . . .	31
Zdroje ke svépomoci . . . . .	31
Co jsou to součásti CRU? . . . . .	32
Součásti CRU pro vaše modely . . . . .	33
Zavolejte Lenovo . . . . .	34
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	34
Středisko podpory Lenovo . . . . .	34
Zakoupit další služby . . . . .	35

## Dodatek A. Upozornění a ochranné známky . . . . . 37

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!