

Uživatelská příručka pro modely
T14 Gen 1, T15 Gen 1, P14s Gen 1 a P15s
Gen 1

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 87
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (srpen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	8
Pohled zespodu	9
Pohled zezadu	10
Vlastnosti a specifikace	11
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	12

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 15

Začít se systémem Windows 10	15
Účet Windows	15
Uživatelské rozhraní Windows	16
Štítek Windows	17
Připojit k sítím	17
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	17
Připojení k sítím Wi-Fi	17
Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)	18
Použití programu Lenovo Vantage	18
Použití Lenovo Quick Clean (u vybraných modelů)	19
Interakce s vaším počítačem	19
Použití klávesových zkratk	20
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	22
Použití dotykové plošky	23
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	25
Použití ochrany soukromí (u vybraných modelů)	27
Použití funkce inteligentního chlazení	28
Použití multimédií	28
Použití zvuku	29
Připojení k externímu displeji	29

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 31

Řízení napájení	31
Kontrola stav a teplotu baterie	31
Nabíjení počítače	31
Maximalizovat výdrž baterie.	32
Nastavit chování tlačítka napájení	32
Nastavit schéma napájení	33
Přenos dat	33

Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	33
Nastavení připojení NFC (u vybraných modelů Intel)	33
Použití karty microSD nebo SmartCard (u vybraných modelů)	34
Použití funkce RFID (u vybraných modelů Intel)	35
Režim v letadle	35

Kapitola 4. Příslušenství. 37

Možnosti nákupu	37
Dokovací stanice	37
Pohled zepředu	38
Pohled zezadu	39
Připojit dokovací stanici	40
Odpojit dokovací stanici	41
Připojit několik externích displejů	42

Kapitola 5. Zajištění počítače a informací. 43

Zamknout počítač.	43
Použití hesel	43
Typy hesel.	43
Nastavení, změna a odstranění hesla.	45
Funkce ochrany proti výpadku napájení	46
Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	46
Použití autentizace obličejem (u vybraných modelů)	47
Použití brány firewall a antivirový program	47

Kapitola 6. Konfigurovat pokročilá nastavení. 49

UEFI BIOS	49
Co je UEFI BIOS	49
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	49
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	49
Změna spouštěcí sekvence	49
Nastavení systémového data a času	50
Aktualizace systému UEFI BIOS	50
Informace o obnovení	50
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	50
Obnovte své soubory ze zálohy	50
Resetovat počítač	51
Použití pokročilé možnosti	51
Automatické obnovení systému Windows	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!