

Uživatelská příručka pro
T14s Gen 2 a X13 Gen 2

ThinkPad



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

Třetí vydání (srpen 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Boční pohled	3
Pohled zespu	5
Pohled zezadu	6
Technické údaje USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Přístup k sítím	9
Připojení k sítím Wi-Fi	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)	10
Zapněte režim V letadle	10
Interakce s vaším počítačem	10
Použití klávesových zkratk	10
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	12
Použití dotykové plošky	13
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	14
Připojení k externímu displeji	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 19

Aplikace Lenovo	19
Inteligentní funkce (u vybraných modelů)	20
Inteligentní chlazení	22
Řízení napájení	23
Kontrola stavu baterie	23
Nabíjení počítače	23
Změna nastavení napájení	25
Přenos dat	25
Nastavit připojení Bluetooth.	25
Nastavení připojení NFC (u vybraných modelů)	25
Použití karty Smart Card (u vybraných modelů)	26
Příslušenství	27
Zakoupení příslušenství.	27
Dokovací stanice	27

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 31

Zamknout počítač.	31
---------------------------	----

Přihlášení pomocí otisku prstu (u vybraných modelů)	31
Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	32
Rozpoznání přítomnosti osob (u vybraných modelů Intel s infračervenou kamerou)	32
Ochrana soukromí (u vybraných modelů)	33
Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	33
Hesla pro systém UEFI BIOS.	34
Typy hesel.	34
Nastavení, změna a odstranění hesla.	35
Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)	36

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 37

UEFI BIOS	37
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	37
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	37
Nastavení systémového data a času	37
Změna spouštěcí sekvence	37
Aktualizace systému UEFI BIOS	38
Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	38

Kapitola 6. Výměna CRU 41

Seznam CRU	41
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	41
Vyměnit jednotku CRU	42
Sestava zadního krytu	42
Jednotka SSD M.2	44
Bezdrátová karta WAN (u vybraných modelů)	46
Klávesnice (pro ThinkPad X13 Gen 2)	48

Kapitola 7. Nápověda a podpora 53

Časté dotazy.	53
Chybové zprávy	54
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	55
Zdroje ke svépomoci	56
Štítek Windows.	57
Zavolejte Lenovo	57
Než budete kontaktovat Lenovo	57
Středisko podpory Lenovo	58
Zakoupit další služby	59

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!