

Uživatelská příručka
M90a Gen 3 a M90a Pro Gen3

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Návod k nastavení*

Páté vydání (březen 2023)

© Copyright Lenovo 2022, 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	5
Technické údaje USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Nastavení stojanu počítače (u vybraných modelů)	9
Otočení monitoru (u vybraných modelů)	10
Nastavení naklápěcí kamery (u vybraných modelů)	10
Přístup k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	11
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	11
Připojení externího displeje	13
Rozpoznání přítomnosti osob (u vybraných modelů)	13
Použití základny pro konferenční hovory (u vybraných modelů)	14

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 21

Aplikace Vantage	21
Noční osvětlení (softwarové řešení)	21
Nastavit schéma napájení	21
Přenos dat	22
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	22
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	22
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	23
Zakoupení příslušenství	23

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 25

Zamknout počítač.	25
Zabezpečené přihlášení k počítači	25
Hesla pro systém UEFI BIOS	25
Správa systému BIOS na základě certifikátu	26
Autentizace obličejem (u vybraných modelů)	27

Použití softwarových řešení zabezpečení	27
Brány Windows Firewall	27
Antivirové programy	28
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	28
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	28
Vymažte všechna data na úložné jednotce	28
Spínač přítomnosti krytu	29
Intel BIOS guard	29
Smart USB Protection	29

Kapitola 5. UEFI BIOS 31

Co je UEFI BIOS	31
Vyvolat nabídku BIOS	31
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	31
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	31
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů)	32
Nastavení systémového data a času	32
Změna pořadí priority spouštění počítače	32
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	33
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	33
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	33
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	34
Změna výkonového režimu funkce ITS	34
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	35
Aktualizace systému UEFI BIOS.	35
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	36
Vymazání paměti CMOS	36

Kapitola 6. Diagnostika 37

Diagnostické nástroje Lenovo	37
Použití aplikace Vantage	37

Kapitola 7. Výměna CRU 39

Seznam CRU	39
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	39
Stojan počítače	39

Kapitola 8. Nápověda a podpora 45

Zdroje ke svépomoci	45
-------------------------------	----

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!