

4. Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.
5. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą.

**Opakowanie zawiera:**

1 x głośniki dla gracza SG-266 - BT, 1 x instrukcja obsługi

**Ostrzeżenie:**

- Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części., chyba że podano inaczej w instrukcji
- Nie umieszczaj produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny.
- Odłącz urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
- Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

**Warunki przechowywania i transportu**

- zabezpiecz głośniki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń głośniki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

**Konserwacja:**

- nie narażaj głośników na uderzenia
- obchodź się ze głośnikami w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na głośniki, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni głośników

**Warunki gwarancji**

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

**CZ – Stereo herní reproduktory SG-266 BT – uživatelská příručka****Vlastnosti:**

- podsvícení 14 barev s rainbow efektem
- dotykové ovládání pro výběr zdroje zvuku (AUX, nebo bezdrátové) a ovládání podsvícení
- snadno přístupné ovládání hlasitosti
- vysoce kvalitní reproduktory pro čistý a přesný zvuk

**Specifikace:**

Jmenovitý výkon: 2 x 3 W  
Frekvenční rozsah: 150 Hz - 20 kHz  
Impedance: 4 Ω  
Průměr reproduktoru: 2.5"  
Podsvícení: rainbow  
Dosah: 10 m  
Připojení: 3.5 mm jack (audio) + USB (napájení)  
Napájení: USB  
Délka kabelu: 1.2 m

**Instalace**

1. Připojte 3,5mm jack konektor do 3,5mm jack portu nebo LINE výstupu na zvukové kartě. Připojte USB konektor do USB portu na vašem počítači.
2. Stisknutím horní části hlavního reproduktoru vyberte zdroj zvuku: AUX nebo Bluetooth.
3. Stisknutím horní části sekundárního reproduktoru zapnete nebo vypnete podsvícení.
4. Hlasitost nastavíte potenciometrem na hlavním reproduktoru.
5. Pracujte podle manuálu.
6. Nepoužívejte výrobek v extrémním prostředí.

**Řešení problémů:**

1. Zkontrolujte integritu konektorů;
2. Zkontrolujte správné připojení k počítači.
3. Zkontrolujte správnost nastavení počítače;
4. Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.
5. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce.

**Balení obsahuje:**

1 x herní reproduktory SG-266 BT, 1 x uživatelská příručka

**Upozornění:**

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami, pokud není uvedeno jinak v manuálu
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

**Převážní podmínky:**

- je zakázáno s reproduktory házet, nebo je pouštět z výšky na zem
- pokud se reproduktory nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!