



艾派格

Bezdrátový ovladač Ninja run

Uživatelská příručka(PG-SW038)

Úvod do aplikace:

1. Produkt je kompatibilní s N-S / P3 / Android a počítačem (Win7 nebo vyšší).
2. Funkční tlačítka výrobku odpovídají funkci N-S_pro a podporují funkci TURBO.
3. Produkt podporuje funkci šesti os, aby hráči mohli získat lepší herní zážitek.
4. Konstrukce je ergonomická a pocitově pohodlná.
5. Podporuje funkci programování, podle preferencí uživatele, normální funkční tlačítka nebo kombinovaná tlačítka lze nastavit na programovací tlačítka S1-S4, což umožňuje pohodlné používání.

*Vzhledem k aktualizacím oficiálního softwaru herní platformy nebo změnám zdrojového kódu a dalším nezpůsobily, že některé hry nelze hrát nebo připojit k našemu gamepadu,
Společnost iPega za to nenese žádnou odpovědnost. iPega si vyhrazuje právo konečného výkladu.

Pokyn pro funkci klíče:

Tlačítko Turbo

"-"Tlačítko

L Vlevo 3D& Směrem dolů L3


D-pad

R Tlačítko

Tlačítko S2

Tlačítko ZR

Tlačítko S4



Klíč pro snímání obrazovky

"+"Tlačítko

Tlačítko A/B/X/Y

Vpravo 3D& směrem dolů R3

Tlačítko HOME


Indikátor LED

Tlačítko L

Tlačítko S1

Tlačítko ZL

Tlačítko S3



Rozhraní Type-C


Elektrické parametry:

1. Pracovní napětí : DC3,7V
2. Pracovní proud : <30mA
3. Statický proud: <20uA
4. CDoba nepřetržitého provozu: >8H
5. Vstupní napětí/proud : DC5V/500mA
6. Doba nabíjení: asi 3 hodiny
7. BT3.0, přenosová vzdálenost : ≤8M
8. Kapacita baterie : 400mAh
9. Pohotovostní doba: 30 dní po plném nabití

Režim připojení :

Připojení konzoly přepínače :

1. Nejprve připojte gamepad ke konzoli : zapněte přepínač konzole, klikněte na následující volbu na obrazovce hlavního rozhraní : Controller Change Grip/order, vstoupit do rozhraní režimu párování konzolí
Stiskněte tlačítka L + R na ovladači.
2. Když je gamepad vypnutý, stiskněte kombinaci tlačítek B+HOME na 2 sekundy, abyste zapnuli gamepad.
gamepad, abyste vstoupili do režimu párování, kontrolky LED začnou blikat v kruhu, když se jedna nebo více kontrolky LED vždy svítí (automatické přiřazení konzole), indikují, že gamepad je spárován s konzolí.
úspěšně, pak stiskněte tlačítko A pro ovládání.
3. Již je připojen: Stisknutím tlačítka HOME na 2 sekundy gamepad zapnete, gamepad se zapne.
automaticky připojí ke konzoli, poté stiskněte tlačítko A pro ovládání.



Pic 2




Pic 1




Připojení zařízení Android :


Když je gamepad vypnutý, stiskněte na 2 sekundy tlačítko Y+HOME, abyste vstoupili do standardního systému Android. gamepadu rychle bliká kontrolka LED, na displeji se vyhledá název zařízení "PG-SW038". Android smartphone/tablet/smart TV a vyberte "connection"! Po připojení se rozsvítí kontrolka LED bude vždy svítit! Když je gamepad již připojen, můžete stisknout tlačítko HOME. LED dioda pomalu bliká, čímž signalizuje automatické opětovné připojení.
Doporučená herní platforma: Doporučená herní platforma: Octopus Game App.



Pic 1




Pic 3



Pic 2

Připojení konzoly P3 :

- 1.Když je gamepad vypnutý, stiskněte tlačítko kombinaci tlačítek A+HOME po dobu 2 sekund pro zapnutí, indikátor LED bude blikat.
- 2.Připojte gamepad k zařízení P3 konzoli prostřednictvím kabelu USB, stiskněte tlačítkoHOME pro spárování.
- 3.Po spárování se zobrazí odpovídající LED dioda příslušného kanálu svítí a gamepad přejde do režimu provozu P3.
- 4.Odpojte kabel USB, gamepad vstoupí do bezdrátového připojení.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!