

Návod k obsluze


DIGITRADIO 574 IR




TechniSat


1 Obrázky

1.1 Pohled zepředu



1.2 Pohled zezadu



- 1  **Zapnuto/pohotovost**
- 2 **Zobrazit**
- 3 Výběr zdroje **MODE**
- 4 **SNOOZE** Snooze
- 5 **DIMMER** Jas displeje
- 6 **INFO** Zobrazení informací
- 7 **MENU** Nabídka zařízení
- 8 Časovač **SLEEP**
- 9 **Infračervený přijímač**
- 10 **Knoflík VOLUME +/-**
- 11 **Tlačítka přímé volby 1, 2, 3**
- 12 **Tlačítko přímé volby 4+** (oblíbená paměť)
- 13 **SCAN/▶▶** Vyhledávání/Přehrávání/Pauza
- 14 **◀◀** Předchozí název/vyhledávání
- 15 **▶▶** Další název/vyhledávání
- 16 **BACK** (Zpět)
- 17 **↓ TUNING/OK → Otočný knoflík** (výběr/potvrzení)
- 18 Konektor pro **sluchátka** (výstup jack 3,5 mm)
- 19 **AUX IN** (analogový vstupní konektor 3,5 mm)
- 20 **Zásuvka USB** 5 V, 1 A
- 21 **Připojení napájení DC IN** 9 V, 3 A
- 22 **Teleskopická anténa**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!