





Quick Setup Guide

ROG Rapture AX10000 Tri-band Gaming Mesh Router GT6



- ① 2.5G / 1G WAN port
- ② LAN 1~3 ports
- ③ USB 3.2 Gen 1x1 port
- ④ Power switch
- ⑤ Power (DCIN) port
- ⑥ LED indicator
- ⑦ Aura RGB



* For detailed information, please refer to https://asus.click/GT6_Manual

- ### ET
- Algseadistuse kiirjuhend
- ① 2,5G/1G WAN pesa
 - ② LAN 1~3 pordid
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 pesa
 - ④ Toitelüliti
 - ⑤ Toitepesa (DCIN)
 - ⑥ LED indikaator
 - ⑦ Aura RGB

- ### HU
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- ① 2.5G/1G WAN port
 - ② Portok LAN 1 ~ 3
 - ③ USB 3.2-es, 1x1. generációs port
 - ④ Tápkapcsoló
 - ⑤ Hálózati (DC bemeneti) port
 - ⑥ LED jelzőfény
 - ⑦ Aura RGB

- ### FR
- Guide de configuration rapide
- ① Port WAN 2.5G / 1G
 - ② Ports réseau 1-3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interrupteur d'alimentation
 - ⑤ Prise d'alimentation (CC)
 - ⑥ Voyant LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### DE
- Anleitung zur schnellen Einrichtung
- ① 2,5G / 1G WAN-Port
 - ② LAN-Anschlüsse 1~3
 - ③ USB 3.2 (Gen1x1)-Anschluss
 - ④ Netzschalter
 - ⑤ Netzanschluss (DC-In)
 - ⑥ LED-Anzeige
 - ⑦ Aura RGB

- ### LV
- Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata
- ① 2,5G/1G WAN pieslēgvietā
 - ② LAN 1~3 ostām
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 pieslēgvietā
 - ④ Barošanas slēdzis
 - ⑤ Strāvas (DCIN) osta
 - ⑥ LED indikators
 - ⑦ Aura RGB

- ### LT
- Trumpoji naudojimo instrukcija
- ① 2,5G/1G WAN prievadas
 - ② LAN 1~3 prievadai
 - ③ USB 3.2 „Gen 1x1“ prievadas
 - ④ Įjungimo jungiklis
 - ⑤ Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
 - ⑥ LED indikatorius
 - ⑦ Aura RGB

- ### IT
- Guida rapida all'installazione
- ① Porta WAN 2,5G/1G
 - ② Porte LAN 1 ~ 3
 - ③ Porta USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interruttore di alimentazione
 - ⑤ Porta ingresso alimentazione (DCIN)
 - ⑥ Indicatore LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### NL
- Beknopte handleiding
- ① 2,5G/1G WAN-poort
 - ② LAN 1~3 poorten
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-poort
 - ④ Voedingsschakelaar
 - ⑤ Netstroomaansluiting (DCIN)
 - ⑥ LED-indicator
 - ⑦ Aura RGB

- ### FI
- Pika-asennusopas
- ① 2,5 G:n/1 G:n WAN-portti
 - ② LAN 1~3 portit
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-portti
 - ④ Virtakytkin
 - ⑤ Virta (DC-In)-portti
 - ⑥ LED-ilmaisin
 - ⑦ Aura RGB

- ### DA
- Hurtig installationsvejledning
- ① 2.5G/1G WAN-port
 - ② LAN 1~3 porte
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-port
 - ④ Tænd/Sluk-knap
 - ⑤ Strøm (DCIN) port
 - ⑥ Lysindikator
 - ⑦ Aura RGB

- ### PL
- Skrócona instrukcja konfiguracji
- ① Port WAN 2.5G/1G
 - ② Porty LAN 1 ~ 3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Przełącznik zasilania
 - ⑤ Port zasilania (Wejście prądu stałego)
 - ⑥ Wskaźnik LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### RO
- Ghid de configurare rapidă
- ① Port WAN 2,5G/1G
 - ② Porturi LAN 1 ~ 3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Comutator pornire/oprire
 - ⑤ Port de alimentare (intrare c.c.)
 - ⑥ Indicator LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### SL
- Navodila za hitro namestitvev
- ① Vhod 2,5G/1G WAN
 - ② Vhodi LAN 1~3
 - ③ Vhod USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Stikalo za vklop/izklop
 - ⑤ Vhod za napajanje (DCIN)
 - ⑥ Indikator LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### ES
- Guía de instalación rápida
- ① Puerto WAN de 2,5 GB/1 GB
 - ② LAN 1~3 puertos
 - ③ Puerto USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interruptor de alimentación
 - ⑤ Puerto de alimentación (DCIN)
 - ⑥ Indicador LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### EL
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- ① 2,5G/1G Θύρα WAN
 - ② Θύρες LAN 1~3
 - ③ Θύρα USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Διακόπτης λειτουργίας
 - ⑤ Θύρα τροφοδοσίας ρεύματος (DC Είσοδος)
 - ⑥ Ενδεικτική λυχνία LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### SV
- Snabbinstallationsguide
- ① 2,5G/1G WAN-port
 - ② LAN 1~3 portar
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-port
 - ④ Strömbrytare
 - ⑤ Strömångång (DCIN)
 - ⑥ LED-indikator
 - ⑦ Aura RGB

- ### TR
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ① 2,5G/1G WAN bağlantı noktası
 - ② LAN 1 ~ 3 bağlantı noktaları
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 bağlantı noktası
 - ④ Açma/Kapatma düğmesi
 - ⑤ Güç (DC Girişi) bağlantı noktası
 - ⑥ LED göstergesi
 - ⑦ Aura RGB

- ### SK
- Spríevodca rýchlym nastavením
- ① Port 2,5G/1G WAN
 - ② Porty LAN 1 ~ 3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Napájania vypínač
 - ⑤ Port napájania (Vstup jednosmerného prúdu)
 - ⑥ LED indikátor
 - ⑦ Aura RGB

- ### PT
- Guia de Instalação Rápida
- ① Porta WAN 2,5G/1G
 - ② Portas 1 a 3 da LAN
 - ③ Porta USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interruptor de energia
 - ⑤ Porta de alimentação (Entrada DC)
 - ⑥ Indicador LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### AR
- دليل الإعداد السريع
- ① منفذ WAN 2.5G / 1G
 - ② منافذ شبكة LAN من 1 إلى 3
 - ③ منفذ USB 3.2 الجيل 1x1
 - ④ مفتاح الطاقة
 - ⑤ منفذ الطاقة (DCIN)
 - ⑥ مؤشر LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### NO
- Hurtigoppsettveiledning
- ① 2,5G/1G WAN-port
 - ② LAN 1~3 portar
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-port
 - ④ Strømbryter
 - ⑤ Strømport (DC)
 - ⑥ LED-indikator
 - ⑦ Aura RGB

- ### RU
- Краткое руководство
- ① Порт WAN 2,5 Гбит/с / 1 Гбит/с
 - ② Разъемы LAN 1~3
 - ③ Разъем USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Кнопка питания
 - ⑤ Разъем питания (DCIN)
 - ⑥ Индикатор
 - ⑦ Aura RGB

- ### SR
- Vodič za brzo korišćenje
- ① 2,5G/1G WAN port
 - ② LAN 1 ~ 3 portovi
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 port
 - ④ Prekidač za napajanje
 - ⑤ Port za napajanje (DCIN)
 - ⑥ Indikatorska lampica
 - ⑦ Aura RGB

- ### HR
- Brzi vodič za postavljanje
- ① 2,5G/1G WAN priključak
 - ② LAN 1~3 priključci
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 priključak
 - ④ Sklopka za uključivanje/isključivanje
 - ⑤ Priključak za napajanje (DCIN)
 - ⑥ LED indikator
 - ⑦ Aura RGB

- ### HE
- מדריך התקנה מוקצר
- ① יציאת WAN 2.5G/1G
 - ② יציאות LAN 1~3
 - ③ יציאת USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ מתג הפעלה
 - ⑤ חיבור לחשמל (DC)
 - ⑥ נורית חיווי LED
 - ⑦ Aura RGB

- ### UK
- Короткий посібник з налаштування
- ① Порт 2,5G/1G WAN
 - ② Порти LAN 1~3
 - ③ Порт USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Перемикач живлення
 - ⑤ Порт живлення (входу постійного струму)
 - ⑥ Світлодіодний індикатор
 - ⑦ Aura RGB

- ### BG
- Ръководство за бърза инсталация
- ① 2,5G/1G WAN порт
 - ② LAN 1~3 портове
 - ③ Порт USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Бутон за включване и изключване
 - ⑤ Порт захранване (DCIN)
 - ⑥ LED индикатор
 - ⑦ Aura RGB

- ### CS
- Stručná instalační příručka
- ① 2,5G / 1G WAN port
 - ② Porty LAN 1 ~ 3
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 port
 - ④ Vypínač
 - ⑤ Napájecí port (DCIN)
 - ⑥ Indikátor LED
 - ⑦ Aura RGB

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +19V with max 2.37A current DC Output: +19.5V with max 2.31A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

Service and Support



<https://www.asus.com/support>

Video Tutorials



https://qr.asus.com/wl_videotutorials

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!