

# Uživatelská příručka

---

S24C36\* S27C36\*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

# Obsah

## Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	8
Správné držení těla při používání monitoru	8

## Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu (S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA* / S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*)	9
Přípevnění stojanu (S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA* / S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*)	10
Přípevnění stojanu (S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA* / S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*)	11
Přípevnění stojanu (S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA* / S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*)	12

Opatření při přesouvání monitoru	13
Kontrola prostoru v okolí produktu	14
Nastavení sklonu monitoru	15
Zámek proti krádeži	15
Instalace nástěnného držáku	16
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	16
Ovládací panely	17
Průvodce směrovými tlačítky	18

## Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny	19
Porty	20
Připojení a užívání PC	21
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)	21
Připojení pomocí kabelu HDMI	21
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	21
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	21
Připojení napájení	21
Nastavení optimálního rozlišení	22

## Menu

Obraz	23
OnScreen Display	27
System	28
Support	30

## Instalace softwaru

Easy Setting Box	31
Omezení a problémy s instalací	31
Požadavky na systém	31
Instalace ovladače	31

---

# Obsah

## Průvodce odstraňováním potíží

---

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	32
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	32
Kontrola rozlišení a frekvence	32
Kontrolní kroky	32
Otázky a odpovědi	35

## Specifikace

---

Obecné	36
Tabulka standardních režimů signálu	38

## Příloha

---

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	40
Nejedná se o vadu výrobku	40
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	40
jiného důvodu	40
FreeSync (pro grafické karty AMD)	41

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!