

Uživatelská příručka

S27B61*

Barva a vzhled se mohou lišit v závislosti na výrobku. Technické vlastnosti mohou být za účelem zlepšení výkonu změněny bez předchozího upozornění.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících situacích může být účtován správní poplatek:

- (a) Na vaši žádost je přivolán technik, ale zjistí se, že na výrobku není žádná závada (např. v případě, že si uživatel nepřečetl uživatelskou příručku).
- (b) Přinesete výrobek do opravárenského střediska, ale zjistí se, že na výrobku není žádná závada (např. v případě, že si uživatel nepřečetl uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni předtím, než dojde k návštěvě technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání výrobku	10
Kontrola místa okolo výrobku	10
Nastavení sklonu a výšky výrobku	11
Otáčení výrobku	11
Zámek proti krádeži	12
Parametry držáku pro montáž na stěnu (VESA)	13
Ovládací panely	14
Průvodce směrovými tlačítky	15

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením výrobku si přečtete následující pokyny.	16
Konektory	17
Připojení a užívání PC	18
Připojení pomocí kabelu HDMI	18
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	18
Připojení pomocí kabelu DP	18
Připojení sluchátek	18
Připojení napájení	19
Uspořádání připojených kabelů	19
Nastavení optimálního rozlišení	20

Nabídka

Picture	21
OnScreen Display	25
System	26
Support	28

Instalace softwaru

Easy Setting Box	29
Omezení a problémy s instalací	29
Požadavky na systém	29
Instalace ovladače	29

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	30
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	30
Kontrola rozlišení a frekvence	30
Kontrolní kroky.	30
Otázky a odpovědi	33

Specifikace

Obecné	34
Tabulka standardních režimů signálu	36

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	38
Nejedná se o vadu výrobku	38
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	38
Jiné důvody	38
FreeSync	39
WEEE	40
Korektní způsob likvidace tohoto produktu (a jiných odpadních elektrických a elektronických zařízeních)	40

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!