

acer



*Aspire 5 14*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5 14

Zahrnuje: A514-56M / A514-56P

Tato revize: 02/2023



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b>   | <b>5</b>  | <b>Bluelight Shield</b>                       | <b>44</b> |
| Uživatelské příručky .....  | 5         | <b>Zabezpečení počítače</b>                   | <b>46</b> |
| Základní péče a tipy pro používání počítače .....                 | 5         | Používání bezpečnostního zámku počítače ..... | 46        |
| Vypnutí počítače .....  | 5         | Použití hesla .....                           | 46        |
| Péče o počítač .....  | 6         | Zadání hesel .....                            | 47        |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....                            | 7         | <b>Čtečka otisků prstů</b>                    | <b>48</b> |
| Čištění a servis .....  | 7         | Jak použít čtečku otisků prstů .....          | 48        |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie .....                       | 7         | <b>Nástroj BIOS</b>                           | <b>52</b> |
| Interní baterie .....   | 10        | Pořadí spouštění .....                        | 52        |
| <b>Seznámení s notebookem Acer</b>                                | <b>11</b> | Nastavení hesel .....                         | 52        |
| Obrazovka .....   | 11        | <b>Řízení spotřeby</b>                        | <b>53</b> |
| Zobrazení klávesnice .....  | 12        | Úsporný režim .....                           | 53        |
| Pohled zleva .....  | 13        | <b>Jednotka bateriových zdrojů</b>            | <b>55</b> |
| Informace o USB typu A .....                                      | 13        | Vlastnosti baterie .....                      | 55        |
| Informace o USB typu C .....                                      | 13        | Dobíjení baterie .....                        | 55        |
| Pohled zprava .....   | 14        | Optimalizace životnosti baterie .....         | 56        |
| Pohled zezadu .....   | 14        | Kontrola napájení z baterie .....             | 57        |
| Pohled zespodu .....  | 15        | Upozornění na vybití baterie .....            | 57        |
| <b>Používání klávesnice</b>                                       | <b>16</b> | <b>S počítačem na cestách</b>                 | <b>58</b> |
| Zámkové klávesy .....   | 16        | Odpojení od stolního počítače .....           | 58        |
| Speciální klávesy .....   | 16        | Přenášení .....                               | 58        |
| Klávesové zkratky .....   | 17        | Co si vzít s sebou .....                      | 59        |
| <b>Plocha Windows OS</b>  | <b>19</b> | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>     | <b>61</b> |
| Typy a pokyny pro používání Windows ..                            | 20        | <b>Port USB typu C</b>                        | <b>62</b> |
| Kde jsou mé aplikace? .....                                       | 20        | <b>Port Thunderbolt 4</b>                     | <b>63</b> |
| Mohu vypnout oznámení? .....                                      | 21        | Monitory .....                                | 63        |
| Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? ..... | 21        | <b>Video a zvukové konektory</b>              | <b>64</b> |
| Kde mohu získat další informace? .....                            | 21        | Připojení monitoru .....                      | 64        |
| <b>Používání přesného touchpadu</b>                               | <b>22</b> | Sluchátka a mikrofon .....                    | 64        |
| Gesta na touchpadu .....  | 22        | <b>HDMI</b>                                   | <b>65</b> |
| Změna nastavení touchpadu .....                                   | 24        | <b>Časté otázky</b>                           | <b>67</b> |
| <b>Obnovení</b>   | <b>26</b> | Vyžádání služby .....                         | 69        |
| Vytvoření zálohy historie souboru .....                           | 26        | Řešení problémů .....                         | 71        |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....                      | 29        | Tipy pro odstraňování poruch .....            | 71        |
| Obnovení počítače .....   | 29        | Chybové zprávy .....                          | 71        |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....         | 29        | <b>Internet a online zabezpečení</b>          | <b>73</b> |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....               | 33        | První krůčky na Internetu .....               | 73        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b>                              | <b>37</b> | Ochrana počítače .....                        | 73        |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                               | 37        | Výběr poskytovatele služeb internetu .....    | 73        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....                       | 37        | Síťová připojení .....                        | 75        |
| <b>Připojení k Internetu</b>                                      | <b>40</b> | Surfujte po Internetu! .....                  | 76        |
| Připojeno k bezdrátové síti .....                                 | 40        | Software pro zabezpečení na internetu .....   | 76        |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....                             | 40        |   |           |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!