

SADA NA MANIKÚRU/PEDIKÚRU NA NEHTY

TB-2035



CZ – NÁVOD K POUŽÍTÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení by neměly používat následující osoby: děti; osoby se zánětem kůže na prstech nebo nohou; osoby s alergiemi; osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Abyste předešli zranění, nepoužívejte toto zařízení, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo poruchu.
- Pokud pocítíte při používání jakékoliv nepříjemné pocity, přestaňte jej prosím používat a poradte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami přístroj upravovat, rozebírat nebo opravovat.
- Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům než k péči o nehty.

UPOZORNĚNÍ

- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Neumisťujte zařízení na vlhké nebo horká místa.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Sada na manikúru/pedikúru na nehty
- Modelové číslo: TB-2035
- Napájení/výkon: 1.5 V / 0.5 W
- Typ baterie: 2 x AAA (není součástí balení)
- Podnikový standard: Q/XM1006-2020

POPIS ZAŘÍZENÍ (Obrázek 1)

1. Plistěný leštič
2. Pilovací hlava
3. Smirková bruska
4. Ochranný kryt
5. Kryt baterie

JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.


Vložení baterie:

- Před vložením baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Jednou rukou uchopte horní část zařízení, druhou rukou uchopte kryt bateriového prostoru a silným tahem jej sejměte.
- Vložte jednu baterii AAA (baterie není součástí balení). (Obrázek 2)
- Vyberte si nastavec podle svých potřeb a pevně jej zatlačte do spojovacího hřídele, dokud nebude bezpečně na svém místě.


Smirková bruska: Používá se k odstranění odumřelé kůže na botech přírodních nehtů a k broušení okrajů nehtů. (Obrázek 3)

Pilovací hlava: Pomocí nastavce na hlavu vyšetíte okraj akrylových nehtů a povrch přírodních nehtů. (Obrázek 4)

Plistěný leštič: Leští nehty a zanechává lesklý a hladký povrch. (Obrázek 5)



- Po instalaci nastavce zapněte zařízení posunutím posuvného spínače nahoru do polohy ON. (Obrázek 6)
- Po použití zatlačte posuvný spínač směrem dolů pro zapnutí zařízení. Po použití uložte nastavce do úložného prostoru. (Obrázek 7)



ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Nepoužívejte toto zařízení do vody. Nastavec můžete čistit samostatně.
- Tělo přístroje otřete čistým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- Na čištění a údržbu zařízení nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, vodu, alkohol, drátěnou ani korozivní kapalinu.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte přístroj s bateriemi uvnitř, baterie vyjměte a recyklujte z důvodu ochrany životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Abnormální hluk.	Hlava nebyla nainstalována správně. Baterie je téměř vybitá.	Nainstalujte hlavu správně podle pokynů. Vyměňte baterii.
Zařízení nefunguje normálně.	Baterie je vybitá. Baterie byla vložena nesprávně.	Vyměňte baterii a nainstalujte ji správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživateli není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytu hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty

Výrobce, dovozece ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

DOVOZCE:


Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.



SADA NA MANIKÚRU/PEDIKÚRU NA NEHTY

TB-2035



CZ – NÁVOD K POUŽÍTÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení by neměly používat následující osoby: děti; osoby se zánětem kůže na prstech nebo nohou; osoby s alergiemi; osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Abyste předešli zranění, nepoužívejte toto zařízení, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo poruchu.
- Pokud pocítíte při používání jakékoliv nepříjemné pocity, přestaňte jej prosím používat a poradte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami přístroj upravovat, rozebírat nebo opravovat.
- Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům než k péči o nehty.

UPOZORNĚNÍ

- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Neumisťujte zařízení na vlhké nebo horká místa.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Sada na manikúru/pedikúru na nehty
- Modelové číslo: TB-2035
- Napájení/výkon: 1.5 V / 0.5 W
- Typ baterie: 2 x AAA (není součástí balení)
- Podnikový standard: Q/XM1006-2020

POPIS ZAŘÍZENÍ (Obrázek 1)

1. Plistěný leštič
2. Pilovací hlava
3. Smirková bruska
4. Ochranný kryt
5. Kryt baterie

JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.


Vložení baterie:

- Před vložením baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Jednou rukou uchopte horní část zařízení, druhou rukou uchopte kryt bateriového prostoru a silným tahem jej sejměte.
- Vložte jednu baterii AAA (baterie není součástí balení). (Obrázek 2)
- Vyberte si nastavec podle svých potřeb a pevně jej zatlačte do spojovacího hřídele, dokud nebude bezpečně na svém místě.


Smirková bruska: Používá se k odstranění odumřelé kůže na botech přírodních nehtů a k broušení okrajů nehtů. (Obrázek 3)

Pilovací hlava: Pomocí nastavce na hlavu vyšetíte okraj akrylových nehtů a povrch přírodních nehtů. (Obrázek 4)

Plistěný leštič: Leští nehty a zanechává lesklý a hladký povrch. (Obrázek 5)



- Po instalaci nastavce zapněte zařízení posunutím posuvného spínače nahoru do polohy ON. (Obrázek 6)
- Po použití zatlačte posuvný spínač směrem dolů pro zapnutí zařízení. Po použití uložte nastavce do úložného prostoru. (Obrázek 7)



ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Nepoužívejte toto zařízení do vody. Nastavec můžete čistit samostatně.
- Tělo přístroje otřete čistým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- Na čištění a údržbu zařízení nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, vodu, alkohol, drátěnou ani korozivní kapalinu.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte přístroj s bateriemi uvnitř, baterie vyjměte a recyklujte z důvodu ochrany životního prostředí.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Abnormální hluk.	Hlava nebyla nainstalována správně. Baterie je téměř vybitá.	Nainstalujte hlavu správně podle pokynů. Vyměňte baterii.
Zařízení nefunguje normálně.	Baterie je vybitá. Baterie byla vložena nesprávně.	Vyměňte baterii a nainstalujte ji správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživateli není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytu hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TouchBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty

Výrobce, dovozece ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

DOVOZCE:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!