

HLAVNÍ FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

- A. Zásobník automatického podávání
 - B. Klapka automatického podávání
 - C. Vypněte vypínač
 - 1. Vypnuto (OFF)
 - 2. Zapnuto (ON)
 - D. Otvor pro manuální podávání
 - E. Výtažná nádoba
 - F. Kolečka
 - G. Rozšíření zásobníku automatického podávání
 - H. Viz bezpečnostní pokyny
 - I. Ovládací panel a LED kontrolky
 -  1. Změnit směr
 -  2. ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT)
a spustit (modrá)/Otevřená nádoba
 -  3. Vyjmout papír (červená)
 -  4. Plná nádoba (červená)
 -  5. Přehrátí (červená)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skartuje: papír, plastové kreditní karty*, kancelářské svorky* a malé sponky na papír*

Nepoužívejte pro skartování: samolepicích štítků, skládaného papíru, průsvitních diapositivů, novín, lepenky, velkých spon na papír, laminátových materiálů, desek na papír, rentgenových snímků nebo plastických materiálů jiných, než jsou uvedeny výše.

Velikost rozřezaných kusů:

Mini řez: 4 mm x 10 mm

Maximálně:

listů na běh (automatické podávání)	100*
listů na běh (manuální podávání)	10*
karta na běh	1*
šířka otvoru na papír	220 mm

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220–240 V, 50/60 Hz, 1,1 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální doporučené denní použití: 1000 listů; 15 kreditních karet.





⚠️ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si je před použitím zařízení!

-  • Požadavky na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroje používat, pročtěte si prosím celou příručku k použití.
 -  • Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do vstupu pro papír. Nepoužíváte-li zařízení, vždy je vypněte nebo je odpojte od sítě.
 -  • Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, přepněte na Zpětný chod (↔↔) uvolněním předmětu.
 -  • NEPOUŽÍVEJTE na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ „STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKÝ PRÍSTUPNÝCH MÍST“. Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit těžká zranění.
 -  • Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo je vadné. Nerozebírejte skartovačku. Zařízení neumistujte blízko zdroje tepla nebo vody.
 -  • Pohybující se části: nedotýkejte se jich.

- Tato skartovačka má hlavní vypínač (C), který musí být v poloze ZAPNUTO (I), aby byla skartovačka v provozu. V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (O). Tím se skartovačka okamžitě zastaví.
 - Nedotýkejte se obnažených ostří pod hlavou skartovacího stroje.
 - Skartovací stroj musí být zapojen do zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertovery energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
 - NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartaci pozdravných kartiček se zvukovým čipem nebo bateriem.
 - Určeno k použití pouze v interiéru.
 - Před čištěním nebo opravou odpojte drtič.

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA K PROVOZU

INSTALACE KOLEČEK



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!