





Multifunkční chladicí podložka pro konzoli PS5 iPega PG- P5028/ PG-5028A

Návod k obsluze



Popis produktu



Vlastnosti produktu

1. Tento výrobek je vhodný k odvádění tepla z konzole P5 a k nabíjení originálních herních ovladačů PS a MOVE.
2. Vybaveno 4 nabíjecími adaptéry typu C
3. Má 2 tlumené chladičí ventilátory.
4. Přepínač režimů ventilátoru umožňuje ovládat chod ventilátoru při různých rychlostech ventilátoru ve 3 režimech a s různými světelnými efekty na pozadí.
5. Má port USB pro rozšíření konzole P5.

Elektronické parametry

1. Velikost výrobku: Velikost: 306 mm * 300 mm * 41 mm
2. Čistá hmotnost: 1130 ± 10 g
3. Vstup: DC 5V/2,5A

4. Výstup: DC 5V/2,5A
5. Nabíjecí proud P5: $\leq 650\text{mA}$
6. Doba nabíjení P5: cca 4 hod.
7. Nabíjecí proud MOVE: $\leq 550\text{mA}$
8. Doba nabíjení MOVE: cca 5 h

Příručka k výrobku

1. Vložte upevňovací šroub do upevňovacího otvoru svislého stojanu P5028, vyrovnejte konzolu P5 s upevňovacím šroubem, umístěte ji svisle na svislý stojan P5028 a utáhněte šroub, poté vložte nabíjecí kabel USB do předního portu USB konzoly P5.

2. Když je konzole P5 zapnutá a na vertikálním stojanu P5028 není umístěn žádný ovladač pro nabíjení, indikátor nabíjení se rozsvítí modře.

3. Když je originální herní ovladač P5 nebo ovladač MOVE vložen do nabíjecí zásuvky, indikátor nabíjení ovladače v příslušné pozici se rozsvítí červeně. Když je ovladač plně nabitý, indikátor nabíjení bude modrý.

4. Stiskněte jednou spínač ventilátoru a ventilátor se přepne do provozního režimu 1, kontrolka režimu 1 se rozsvítí a podsvícení bude modré. Stiskněte přepínač ventilátoru ještě jednou a ventilátor přejde do provozního režimu 2, rozsvítí se kontrolka režimu 2 a podsvítí se zeleně.

Současně se rozsvítí kontrolka režimu 3 a pozadí se rozsvítí červeně. Znovu stiskněte spínač ventilátoru, ventilátor přestane běžet a kontrolka ventilátoru a pozadí současně zhasnou.

5. Rozšířené rozhraní USB plní stejnou funkci jako přední port USB konzole P5.

Poznámky:

1. Funkce nabíjení tohoto výrobku je navržena speciálně pro originální ovladač P5 a ovladač MOVE. Nepoužívejte tento výrobek k nabíjení jiných typů herních ovladačů.

2. Protože tento výrobek musí být napájen z konzole P5, je kapacita předního napájecího zdroje USB P5 omezena, pokud je výrobek dodáván se dvěma ovladači P5. Když jsou dva ovladače MOVE nabití a je zapnutý chladič ventilátor, rozšířená kapacita napájení USB výrobku se sníží. Pokud potřebujete použít rozšířený port USB k nabíjení řadičů, vyjměte 2 řadiče.

3. Když je výrobek v provozu, je mezi nabíjecími náprstky napětí. Aby nedošlo k poškození výrobku, nedotýkejte se nabíjecího náprstku kovovými úlomky, vodou nebo jinými vodiči.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!