



**STROPNÍ VENTILÁTOR SE SVĚTLEM
STROPNÝ VENTILÁTOR SO SVETLOM**

AR5A107D

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu

Varování

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, nacházejí-li se pod dozorem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a uvědomují si případná rizika s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Děti nesmějí provádět čištění ani údržbu spotřebiče, pokud se nenacházejí pod dozorem odpovědné osoby.

Tento spotřebič musí instalovat odborně kvalifikovaný personál.

Od instalace souprav zařízení musí být napájení sítě prováděno podle instalačních pravidel pomocí flexibilní kabelové zástrčky nebo pomocí celopólového vypínače, který zajišťuje úplné odpojení v podmínkách kategorie přepětí III. Vzdálenost otevření kontaktů nesmí být menší než 3 mm.

Zařízení musí být instalováno ve výšce minimálně 2,3 metru od podlahy (2,3 metru znamená od podlahy po spodek ventilátoru).

UPOZORNĚNÍ: Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, který obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečné instalace, použití a údržby spotřebiče. Uchovejte tento návod pro případné použití v budoucnosti.

Odstraňte obal a zkontrolujte, zda je spotřebič neporušený. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na poprodejní servis doporučený výrobcem. Nedovolte, aby se děti dostaly k obalovým materiálům, jako jsou sáčky a svorky.

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence obvodu odpovídají údajům uvedeným na spotřebiči. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nesprávným nebo chybným používáním.

Jednotka musí být připojena k dobrému uzemňovacímu vodiči.

Zařízení musí být instalováno ve výšce minimálně 2,3 metru od podlahy (2,3 metru znamená od podlahy po spodek ventilátoru).

Od instalace souprav zařízení musí být napájení sítě realizováno pomocí flexibilní kabelové zástrčky nebo pólového spínače se vzdáleností otevření kontaktů minimálně 3 mm.

K instalaci zařízení byl použit kabel typu H05 VVF.

Před údržbou a čištěním vypněte produkt a odpojte jej od síťového napájení vypnutím systémového vypínače.

Tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.


Pokud je spotřebič mimo provoz, vypněte jej bez zásahu. Pokud je potřebná jakákoliv oprava, kontaktujte pouze naše servisní střediska a žádejte originální náhradní díly. V opačném případě může být ohrožena bezpečnost zařízení.

Používání každého elektrického spotřebiče vyžaduje uvědomění si některých základních pravidel, jako například:

- nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama nebo nohama
- nikdy nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce...)

Zařízení nepoužívejte v přítomnosti potenciálně výbušných nebo hořlavých kapalin nebo plynů.

Nenechávejte spotřebič zapojený, když se nepoužívá. Vypněte jej a odpojte jej, když jej nepoužíváte.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!