




Detektor kouře s Wi-Fi

Číslo položky: WIFIDS20WT



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko 05/22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFIDS20WT značky Nedis.

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním

- výrobku si pečlivě přečtete zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

-
-

Popis výrobku

- WIFIDS20WT je detektor kouře.
- Výrobek je napájen z jedné baterie CR123A (v balení) a má varovný indikátor téměř vybité baterie.
- Je navržen ke zjišťování kouře ve vzduchu. Detektor kouře nedokáže zabránit požáru.

-

Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k detekci kouře v uzavřených prostorách.

Jakékoli jiné použití nebo změny výrobku představují nesprávné použití a mohou nést riziko závažných nehod. Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.

Výrobek není určen ke komerčnímu použití.

Výrobek nesmí být montován do vlhkých místností, do blízkosti dveří, oken, ventilátorů či radiátorů.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Uživatelská příručka


CS | ▾

Číslo položky	WIFIDS20WT
Rozměry (D × Š × V)	76 × 76 × 28,5 mm
Certifikace EU	EN 14604:2005/AC:2008
Typ baterie	CR123A 3 V (součástí balení)
Životnost baterie	až 2 let
Hlasitost alarmu	>85 dB @ 3 m
Výstup alarmu	Vizuální a zvukové varování, Oznámení Nedis Smartlife
Upozornění na nízké nabití baterie	Ano
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C
Provozní vlhkost	≤ 95 %
Bezdrátové připojení	Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Frekvenční rozsah Wi-Fi	2412–2472 MHz

○ Hlavní části (obrázek **A**)

Uživatelská příručka

CS | ▾



A

- 1 Alarm
- 2 Tlačítko Test/Ztišit
- 3 Indikátor
- 4 Prostor pro baterie
- 5 Montážní konzola
- 6 Baterie
- 7 Šrouby (2x)
- 8 Hmoždinky (2x)

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!