

bongo | A+ SERIE

cecotec

MAX 45 CONNECTED

Patinete eléctrico/Electric scooter



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instructiehandleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Instrucciones De Seguridad	4
Safety Instructions	8
Instructions De Sécurité	12
Sicherheitshinweise	17
Istruzioni Di Sicurezza	22
Instruções De Segurança	26
Veiligheidsinstructies	30
Instrukcje Bezpieczeństwo	34
Bezpečnostní Pokyny	38

ÍNDICE

1. Advertencias	42
2. Piezas y componentes	44
3. Antes de usar	45
4. Montaje del producto	45
5. Funcionamiento	46
6. Limpieza y mantenimiento	48
7. Resolución de problemas	49
8. Especificaciones técnicas	50
9. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	52
10. Garantía y SAT	52
11. Declaración de conformidad	52
12. Copyright	53

INDEX

1. Warnings	54
2. Parts and components	56
3. Before use	57
4. Product assembly	57
5. Operation	58
6. Cleaning and maintenance	60
7. Troubleshooting	61
8. Technical specifications	62
9. Disposal of old electrical and electronic	64
10. Technical support and warranty	64
11. Statement of compliance	64
12. Copyright	65

SOMMAIRE

1. Avertissements	66
2. Pièces et composants	68
3. Avant utilisation	69
4. Montage de l'appareil	70
5. Fonctionnement	70
6. Nettoyage et entretien	73
7. Résolution de problèmes	73
8. Spécifications techniques	74
9. Recyclage des équipements électriques et électroniques	76
10. Garantie et SAV	77
11. Déclaration de conformité	77
12. Copyright	78

INHALT

1. Warnungen	79
2. Teile und Komponenten	81
3. Vor dem Gebrauch	82
4. Montage des Produkt	83
5. Bedienung	83
6. Reinigung und Wartung	86
7. Problembhebung	86
8. Technische Spezifikationen	87
9. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	89
10. Garantie und Kundendienst	90
11. Konformitätserklärung	90
12. Copyright	91

INDICE

1. Avvertenze	92
2. Parti e componenti	94
3. Prima dell'uso	95
4. Montaggio del prodotto	95
5. Funzionamento	96
6. Pulizia e manutenzione	98
7. Risoluzione dei problemi	99
8. Specifiche tecniche	100
9. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	102
10. Garanzia e supporto tecnico	102
11. Dichiarazione di conformità	102
12. Copyright	103

ÍNDICE

1. Advertências	104
2. Peças e componentes	106
3. Antes de usar	107
4. Montagem do produto	107
5. Funcionamento	108
6. Limpeza e manutenção	110
7. Resolução de problemas	111
8. Especificações técnicas	111
9. Reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos	114
10. Garantia e SAT	114
11. Declaração de conformidade	114
12. Copyright	115

INHOUD

1. Waarschuwingen	116
2. Onderdelen en componenten	118
3. Voor u het toestel gebruikt	119
4. Het toestel monteren	119
5. Werking	120
6. Schoonmaak en onderhoud	122
7. Probleemoplossing	123

8. Technische specificaties	124
9. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	126
10. Garantie en technische ondersteuning	126
11. Verklaring van overeenstemming	126
12. Copyright	127

SPIS TREŚCI

1. Ostrzeżenie	128
2. Części i komponenty	130
3. Przed użyciem	131
4. Montaż produktu	132
5. Funkcjonowanie	132
6. Czyszczenie i konserwacja	134
7. Rozwiązywanie problemów	135
8. Dane techniczne	136
9. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	138
10. Gwarancja i Serwis techniczny	138
11. Deklaracja zgodności	138
12. Copyright	139

OBSAH

1. Upozornění	140
2. Části a složení	142
3. Před použitím	143
4. Montáž produktu	143
5. Fungování	144
6. Čištění a údržba	146
7. Řešení problémů	147
8. Technické specifikace	147
9. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	150
10. Záruka a technický servis	150
11. Prohlášení o shodě	150
12. Copyright	151

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Cecotec no asumirá ninguna responsabilidad derivada del mal uso del producto o del incumplimiento tanto de las normas de tráfico como de las instrucciones de este manual.
- El patinete eléctrico Bongo Serie A+ Max 45 Connected es un dispositivo de entretenimiento, sin embargo, en algunos territorios está permitido su uso en la vía pública. Asegúrese de cumplir las normas de tráfico locales cuando utilice el patinete eléctrico en estas situaciones, ya que será considerado un vehículo. Conduzca de forma civilizada y preste atención a las personas y a los obstáculos de alrededor para evitar accidentes.
- Tenga en cuenta que, si sigue las instrucciones y advertencias de este manual, así como la normativa de circulación de su territorio reducirá los riesgos, pero no los evitará por completo.
- Tenga en consideración que, a mayor velocidad, mayor distancia necesitará para frenar. Recuerde que un frenado brusco puede provocar resbalones y caídas.
- Mantenga una distancia prudencial con otras personas y vehículos. Respete a los peatones y cédales el paso siempre que pueda. Cuando se acerque a un peatón, reduzca la velocidad y manténgase a la derecha. Evite asustar o sorprender a los peatones. Si conduce entre peatones reduzca la velocidad y manténgase a la derecha. Adelante por la izquierda siempre que le sea posible.
- Sujete el manillar del patinete eléctrico con ambas manos.
- Use protección, como casco, coderas y rodilleras para evitar

o reducir lesiones en caso de caídas o accidentes. El uso de calzado es obligatorio.

- Le recomendamos practicar con este patinete eléctrico antes de conducir el Bongo Serie A+ Max 45 Connected en público.
- Asegúrese de que tanto usted como las personas que utilicen este patinete eléctrico lean y entiendan estas instrucciones en su totalidad. No deje que nadie use este dispositivo si no entiende su funcionamiento.
- Evite saltar con el patinete eléctrico obstáculos como bordillos, escalones o sistemas de alcantarillado. Adecue la velocidad y la trayectoria a las de un viandante para cruzar estos obstáculos. Se recomienda bajar del vehículo cuando estos obstáculos se vuelvan peligrosos por su altura, forma o deslizamiento.
- Asegúrese de que las ruedas no estén dañadas y de que todas las partes y los componentes del producto estén correctamente instalados antes de cada uso. Si nota que alguna de las piezas está floja, escucha ruidos extraños o el dispositivo no funciona correctamente, deje de utilizarlo de forma inmediata y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec.
- No utilice el patinete eléctrico de forma que pueda dañar o perjudicar a otras personas u objetos.
- No está permitido modificar el patinete eléctrico de ninguna manera, esto podría alterar su rendimiento o dañar su estructura y ocasionar daños. No use ningún accesorio o pieza no aprobada por el fabricante. No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo y manguito de dirección, la potencia, el sistema de plegado y/o el sistema de frenado. Cualquier cambio no autorizado anulará la garantía del producto.
- Para evitar que el producto se dañe o que ocurra algún

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!