

acer



Aspire 5 15

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5 15

Zahrnuje: A515-48M

Tato revize: 03/2023



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	40
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield	44
Základní péče a tipy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače	46
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače	46
Péče o počítač	6	Použití hesla	46
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Zadání hesel	47
Čištění a servis	7	Čtečka otisků prstů	48
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	7	Jak použít čtečku otisků prstů.....	48
Interní baterie	10	Nástroj BIOS	52
Seznámení s notebookem Acer	11	Pořadí spouštění.....	52
Obrazovka	11	Nastavení hesel	52
Zobrazení klávesnice.....	12	Řízení spotřeby	53
Pohled zleva	13	Úsporný režim.....	53
Informace o USB typu A	13	Jednotka bateriových zdrojů	55
Informace o USB typu C	13	Vlastnosti baterie	55
Pohled zprava	14	Dobíjení baterie.....	55
Pohled zezadu	14	Optimalizace životnosti baterie	56
Pohled zespodu.....	15	Kontrola napájení z baterie	57
Používání klávesnice	16	Upozornění na vybití baterie	57
Zámkové klávesy.....	16	S počítačem na cestách	58
Speciální klávesy.....	16	Odpojení od stolního počítače	58
Klávesové zkratky.....	17	Přenášení	58
Plocha Windows OS	19	Co si vzít s sebou.....	59
Typy a pokyny pro používání Windows ..	20	Univerzální sériová sběrnice (USB)	61
Kde jsou mé aplikace?.....	20	Port USB typu C	62
Mohu vypnout oznámení?.....	21	Video a zvukové konektory	63
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	21	Připojení monitoru.....	63
Kde mohu získat další informace?.....	21	Sluchátka a mikrofon	63
Používání přesného touchpadu	22	HDMI	64
Gesta na touchpadu	22	Časté otázky	66
Změna nastavení touchpadu.....	24	Vyžádání služby.....	68
Obnovení	26	Řešení problémů	70
Vytvoření zálohy historie souboru	26	Tipy pro odstraňování poruch	70
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	29	Chybové zprávy	70
Obnovení počítače	29	Internet a online zabezpečení	72
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	29	První krůčky na Internetu	72
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	33	Ochrana počítače.....	72
Používání připojení Bluetooth	37	Výběr poskytovatele služeb internetu	72
Povolení a zakázání Bluetooth	37	Síťová připojení.....	74
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	37	Surfujte po Internetu!	75
Připojení k Internetu	40	Software pro zabezpečení na internetu	75
Připojeno k bezdrátové síti	40		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!