

*acer*

# **Stolní počítač Veriton Uživatelská příručka**

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Stolní počítač Veriton

Zahrnuje: Věžové modely

Tato revize: 04/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b>                                     | <b>5</b>  | <b>Řízení spotřeby</b>  | <b>22</b> |
| Uživatelské příručky .....                                | 5         | Úsporný režim .....   | 22        |
| Základní péče a tipy pro používání počítače .....         | 5         | <b>Porty a konektory</b>  | <b>24</b> |
| Vypnutí počítače .....                                    | 5         | Informace o USB 3.2 Gen 1 .....                                   | 24        |
| Péče o počítač .....                                      | 6         | Informace o USB 3.2 Gen 2 .....                                   | 25        |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....                    | 7         | Zvukové porty na zadním panelu .....                              | 25        |
| Čištění a servis .....                                    | 7         | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>                         | <b>26</b> |
| <b>Obnovení</b>   | <b>8</b>  | <b>Port USB typu C</b>  | <b>27</b> |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....       | 8         | <b>HDMI</b>   | <b>28</b> |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....              | 9         | <b>Čtečka karet SD</b>  | <b>29</b> |
| Obnovení počítače .....                                   | 10        | <b>Video a zvukové konektory</b>                                  | <b>30</b> |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů ..... | 10        | Připojení monitoru .....  | 30        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....       | 11        | Sluchátka a mikrofon .....  | 30        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b>                      | <b>12</b> | <b>Časté otázky</b>   | <b>32</b> |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                       | 12        | Vyžádání služby .....   | 34        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....               | 12        | Typy a pokyny pro používání Windows 10 .....                      | 35        |
| <b>Připojení k Internetu</b>                              | <b>14</b> | Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovku)? .....               | 35        |
| Připojeno k bezdrátové síti .....                         | 14        | Jak mohu počítač vypnout? .....                                   | 35        |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....                     | 14        | Jak mohu počítač odemknout? .....                                 | 35        |
| Připojení pomocí kabelu .....                             | 15        | Jak mohu nastavit připomenutí? .....                              | 37        |
| Integrovaná možnost síťového připojení .....              | 15        | Kde jsou mé aplikace? .....                                       | 38        |
| <b>Acer ProShield</b>                                     | <b>17</b> | Co je účet Microsoft ID (účet)? .....                             | 38        |
| Přehled .....   | 17        | Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? ..... | 39        |
| Nastavení nástroje Acer ProShield .....                   | 17        | Kde mohu získat další informace? .....                            | 39        |
| Osobní zabezpečený disk .....                             | 18        | <b>Řešení problémů</b> .....                                      | <b>40</b> |
| Správce pověření .....                                    | 18        | Typy pro odstraňování poruch .....                                | 40        |
| Ochrana dat .....   | 18        | Chybové zprávy .....  | 40        |
| Odstranění dat .....                                      | 18        | <b>Internet a online zabezpečení</b>                              | <b>42</b> |
| <b>Zabezpečení počítače</b>                               | <b>19</b> | První krůčky na Internetu .....                                   | 42        |
| Použití hesla .....                                       | 19        | Ochrana počítače .....  | 42        |
| Zadání hesel .....  | 19        | Výběr poskytovatele služeb internetu .....                        | 42        |
| <b>Nástroj BIOS</b>                                       | <b>21</b> | Síťová připojení .....  | 43        |
| Pořadí spouštění .....                                    | 21        | Surfujte po Internetu! .....                                      | 45        |
| Nastavení hesel .....                                     | 21        | Software pro zabezpečení na internetu .....                       | 45        |
|   |           | <b>Přehrávání filmů na discích Blu-Ray nebo DVD</b>               | <b>50</b> |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!