

PHILIPS

Television

6808 Series

Uživatelský manuál

43PFS6808

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Přehled domovské obrazovky	4	11.1 Rychlá nabídka a častá nastavení	33
2 Získat podporu	5	11.2 Všechna nastavení	33
2.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	5	12 Bezdrátové a kabelové sítě	44
2.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	5	12.1 Domácí síť	44
2.3 Diagnostika TV a vlastní diagnostika	5	12.2 Připojit do sítě	44
2.4 Péče o zákazníky / Opravy	6	12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	44
3 Rychlý průvodce	7	13 Smart TV a aplikace	46
3.1 Dálkový ovladač	7	13.1 Nastavení Smart TV	46
3.2 Infračervený snímač	9	13.2 Obchod s aplikacemi	46
3.3 Baterie a čištění	9	14 Netflix	47
3.4 Joystick – Místní ovládání	9	15 Rakuten TV	48
4 Instalace	11	16 Aplikace Amazon Prime Video	49
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	11	17 YouTube	50
4.2 Umístění televize	11	18 Alexa	51
4.3 Zapnutí televizoru	11	18.1 O službě Alexa	51
5 Připojení	13	18.2 Použití služby Alexa	51
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13	19 Asistent Google	52
5.2 Anténa	13	20 Software	53
5.3 Satelitní	13	20.1 Aktualizace softwaru	53
5.4 Video zařízení	13	20.2 Verze softwaru	53
5.5 Zvukové zařízení	14	20.3 Automatické aktualizace softwaru	53
5.6 Mobilní zařízení	14	20.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	53
5.7 Další zařízení	15	21 Ochrana životního prostředí	55
5.8 Počítač	17	21.1 Energetický štítek EU	55
6 Přepínání zdroje	18	21.2 Likvidace produktu	55
6.1 Seznam zdrojů	18	21.3 Prohlášení o shodě pro Velkou Británii	55
6.2 Přejmenování zařízení	18	22 Vlastnosti	56
7 Kanály	19	22.1 Spotřeba	56
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19	22.2 Příjem	56
7.2 Instalace kanálu	19	22.3 Rozlišení displeje	56
7.3 Seznam kanálů	24	22.4 Podporované rozlišení vstupu	56
7.4 Oblíbené kanály	25	22.5 Zvuk	56
7.5 Teletext	26	22.6 Multimédia	56
8 Televizní průvodce	28	22.7 Možnosti připojení	57
8.1 Co potřebujete	28	23 Odstraňování problémů	58
8.2 Používání TV průvodce	28	23.1 Tipy	58
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	29	23.2 Zapnutí	58
9.1 Informace o službě Freeview Play	29	23.3 Dálkový ovladač	58
9.2 Používání služby Freeview Play	29	23.4 Kanály	58
9.3 TV průvodce služby Freeview Play	29	23.5 Satelitní	59
10 Video, fotografie a hudba	30	23.6 Obraz	59
10.1 Z připojení USB	30	23.7 Zvuk	60
10.2 Z počítače nebo zařízení NAS	30	23.8 Rozhraní HDMI	61
10.3 Fotografie	30	23.9 USB	61
10.4 360stupňová fotografie	31	23.10 Síť Wi-Fi a Internet	61
10.5 Video	31	24 Bezpečnost a péče	62
10.6 Hudba	32	24.1 Bezpečnost	62
11 Otevření Nabídek nastavení televizoru	33	24.2 Péče o obrazovku	63
		25 Podmínky používání	64

26 Autorská práva	65
26.1 Rozhraní HDMI	65
26.2 HEVC Advance	65
26.3 Dolby Audio	65
26.4 Wi-Fi Alliance	65
26.5 Jiné ochranné známky	65
27 Otev.zdroj.kód	66
27.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	66
27.2 Licence open source	66
28 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	70
Rejstřík	71

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!