

PHILIPS

Television

7608 Series

Uživatelský manuál

43PUS7608
50PUS7608
55PUS7608

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Přehled domovské obrazovky	4	9.1 Informace o službě Freeview Play	28
2 Získat podporu	5	9.2 Používání služby Freeview Play	28
2.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	5	9.3 TV průvodce služby Freeview Play	28
2.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	5	10 Videá, fotografie a hudba	29
2.3 Diagnostika TV a vlastní diagnostika	5	10.1 Z připojení USB	29
2.4 Péče o zákazníky / Opravy	6	10.2 Z počítače nebo zařízení NAS	29
3 Rychlý průvodce	7	10.3 Fotografie	29
3.1 Dálkový ovladač	7	10.4 Videá	30
3.2 Infračervený snímač	8	10.5 Hudba	30
3.3 Baterie a čištění	9	11 Otevření Nabídek nastavení televizoru	32
4 Instalace	10	11.1 Rychlá nabídka a častá nastavení	32
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	10	11.2 Všechna nastavení	32
4.2 Umístění televize	10	12 Herní ovládací panel	44
4.3 Zapnutí televizoru	10	13 Bezdrátové a kabelové sítě	45
5 Připojení	12	13.1 Domácí síť	45
5.1 Průvodce možnostmi připojení	12	13.2 Připojit do sítě	45
5.2 Anténa	12	13.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	45
5.3 Satelitní	12	14 Smart TV a aplikace	47
5.4 Video zařízení	12	14.1 Nastavení Smart TV	47
5.5 Zvukové zařízení	13	14.2 Obchod s aplikacemi	47
5.6 Mobilní zařízení	13	15 Netflix	48
5.7 Další zařízení	14	16 Rakuten TV	49
5.8 Počítač	16	17 Aplikace Amazon Prime Video	50
6 Přepínání zdroje	17	18 YouTube	51
6.1 Seznam zdrojů	17	19 Alexa	52
6.2 Přejmenování zařízení	17	19.1 O službě Alexa	52
7 Kanály	18	19.2 Použití služby Alexa	52
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	18	20 Asistent Google	53
7.2 Instalace kanálu	18	21 Software	54
7.3 Seznam kanálů	23	21.1 Aktualizace softwaru	54
7.4 Oblíbené kanály	24		
7.5 Teletext	25		
8 Televizní průvodce	27		
8.1 Co potřebujete	27		
8.2 Používání TV průvodce	27		
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	28		

21.2 Verze softwaru	54	29 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	72
21.3 Automatické aktualizace softwaru	54		
21.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	54		
22 Ochrana životního prostředí	56	Rejstřík	73
22.1 Energetický štítek EU	56		
22.2 Registrační číslo EPREL	56		
22.3 Likvidace produktu	56		
23 Vlastnosti	57		
23.1 Spotřeba	57		
23.2 Příjem	57		
23.3 Rozlišení displeje	57		
23.4 Podporované rozlišení vstupu	57		
23.5 Zvuk	57		
23.6 Multimédia	57		
23.7 Možnosti připojení	58		
24 Odstraňování problémů	59		
24.1 Tipy	59		
24.2 Zapnutí	59		
24.3 Dálkový ovladač	59		
24.4 Kanály	59		
24.5 Satelitní	60		
24.6 Obraz	60		
24.7 Zvuk	61		
24.8 HDMI – UHD	62		
24.9 USB	62		
24.10 Síť Wi-Fi a Internet	62		
24.11 Nesprávný jazyk nabídky	62		
25 Bezpečnost a péče	64		
25.1 Bezpečnost	64		
25.2 Péče o obrazovku	65		
26 Podmínky používání	66		
27 Autorská práva	67		
27.1 Rozhraní HDMI	67		
27.2 HEVC Advance	67		
27.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	67		
27.4 DTS-HD	67		
27.5 Wi-Fi Alliance	67		
27.6 Jiné ochranné známky	67		
28 Otev.zdroj.kód	68		
28.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	68		
28.2 Licence open source	68		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!