


CZ
PL
SK

homematic IP

WRCR

Homematic IP Otočné tlačítko
Homematic IP Przycisk obrotowy
Homematic IP Otočné tlačidlo

Montáž a stručný návod k použití
Instalacja i krótka instrukcja obsługi
Montáž a stručný návod na použitie



Naskenovaním kódu prejdete k
podrobnému návodu k obsluze

Zeskanuj kod, aby prejsť do
szczegółowej instrukcji obsługi

Naskenovaním kódu prejdete k
podrobnému návodu na obsluhu

HmIP-WRCR/She v1.0 (07/22)

Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany
Všetchna práva a změny vyhrazeny.

Tento návod si pečlivě přečtěte a uschovejte.

Pozor! Upozornění na
nebezpečí.

**Důležité doplňující
informace.**

Dodržujte standardní bezpečnostní pokyny uvedené v podrobném
návodu v sekci "Bezpečnostní pokyny a všeobecné informace".

Należy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.

Uwaga! Ostrzeżenie o
niebezpieczeństwie.

**Ważne informacje
dodatkowe**

Należy przestrzegać zwykłych wskazówek dotyczących bezpie-
czeństwa zawartych w szczegółowych instrukcjach w rozdziale
"Wskazówki bezpieczeństwa i informacje ogólne".

Tento návod si starostlivo prečítajte a uschovajte.

Pozor! Upozornenie
na nebezpečenstvo.

**Dôležité doplňujúce
informácie.**

Dodržujte štandardné bezpečnostné pokyny uvedené v podrobných
pokynoch v časti „Bezpečnostné pokyny a všeobecné informácie“.

**Podrobné příručky pro... / Szczegółowe instrukcje dla... /
Podrobné příručky pro...**

Aplikaci Homematic IP
Aplikacji Homematic IP
Aplikáciu Homematic IP

SoftwareWebUI
Oprogramowania WebUI
Softvér WebUI

CCU3 /
CCU2

Veškerou technickou dokumentaci a aktualizace naleznete vždy
na našich webových stránkách www.safehome-matic.com

Catà documentació tècnica i actualització es pot trobar sempre
a la nostra pàgina web www.safehome-matic.com

Kompletnú technickú dokumentáciu a aktualizácie nájdete vždy
na našich webových stránkách www.safehome-matic.com

Výrobce: / Producent: / Výrobca:

eQ-3 AG, Maiburger Straße 29, 26789 Leer, Germany
www.eQ-3.de | www.homematic-ip.com

Distributor: / Dystrybutor: / Distribútor:

SAFE HOME europe s.r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Píerov
www.safe-home.eu | www.safehome-matic.com

Popis zařízení / Opis sprzętu / Popis zariadenia /




A Vyměnitelný rámeček / Wymienna ramka / Vymeniteľný rámček

B Elektronická jednotka / jednostka elektroniczna / Elektronická jednotka

C Otočné tlačítko / Przycisk obrotowy / Otočné tlačidlo

D Montážní destička / Płyta montażowa / Montážna dosťička



E Systémové tlačítko (zaučovací tlačítko a LED) / Przycisk
systemowy (przycisk uczenia i dioda LED) / Systémové tlačidlo
(zaučovacie tlačidlo a LED)



Připojení zařízení k: / Podłączenie urządzenia do: / Pripoje-
nie zariadenia k:

A Homematic IP centrální jednotce (cloud) /
Homematic IP jednostce centralnej (cloud) /
Homematic IP centralnej jednotke (cloud)

B Homematic IP řídicí jednotce CCU2/CCU3 /
Homematic IP jednostce sterującej CCU2/CCU3 /
Homematic IP riadiacej jednotke CCU2/CCU3



* Zaučení zařízení HmIP / Zarejestruj urządzenie HmIP /
Zaučenje zariadenia HmIP











Montáž: / Montaż: / Montáž:

A Přilepení – s dodaným vyměnitelným rámečkem / Sklejenie – z
dostarczoną ramką wymienną / Prilepenie – s dodaným vymeniteľným
rámčekom

B Přišroubování – s dodaným vyměnitelným rámečkem / Przykręcanie
– z dostarczoną ramką wymienną / Priskrutkowanie – s dodaným
vymeniteľným rámčekom

C Přišroubování do zápusťné krabice pod omítkou (viz. zadní strana návodu) /
Przykręcenie do puszki podtynkowej (patrz tylna część instrukcji) / Priskrut-
kowanie do zápustnej krabice pod omietką (viď. zadná strana návodu)


D Zasazení do vícenásobného rámečku (viz. zadní strana návodu) /
Wstawianie do ramek wielokrotnego użytku (patrz tył instrukcji) /
Zasadenie do viacnásobného rámčeka (viď. zadná strana návodu)



Nastavení systému v: / Ustawienia systemowe w: / Nastave-
nie systému v:

A Homematic IP centrální jednotce (cloud) /
Homematic IP jednostce centralnej (cloud) /
Homematic IP centralnej jednotke (cloud)

B Homematic IP řídicí jednotce CCU2/CCU3 /
Homematic IP jednostce sterującej CCU2/CCU3 /
Homematic IP riadiacej jednotke CCU2/CCU3



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!