

stylies.

Comfort & Care



Vyhřívací bandáž na pravé rameno Vyhrievacia bandáž na pravé rameno

CZ SK



Bezpečnostní pokyny pro bandáž:

Důležité! Přečtěte přednostně!

Bezpečnostné pokyny pre bandáž:

Dôležité! Prečítajte prednostne!



Bezpečnostní pokyny pro bandáž: **Důležité!**

Bezpečnostní pokyny pro používání

Bezpečnostné pokyny pre bandáž: **Dôležité!**

Bezpečnostné pokyny pre používanie



Likvidace

Likvidácia



Zelený bod – značka označující přistoupení k systému přispívajícímu k recyklaci odpadu

Zelený bod – značka označujúca pristúpenie k systému prispievajúcemu k recyklácii odpadu



Bezpečnostní pokyny pro powerbanku:

Důležité! Přečtěte přednostně!

Bezpečnostné pokyny pre powerbanku:

Dôležité! Prečítajte prednostne!



Bezpečnostní pokyny pro powerbanku:

Upozornění! Důležité!

Bezpečnostné pokyny pre powerbanku:

Upozornenie! Dôležité!



V souladu s evropskými směrnicemi o bezpečnosti a EMC

V súlade s európskymi smernicami o bezpečnosti a EMC

Pokud trpíte zdravotními problémy (např. křečovými žilami nebo trombózou), poradte se před použitím přípravku s lékařem.

Ak trpíte zdravotními problémami (napr. křečovými žilami alebo trombózou), poradte sa pred použitím zdravotníckej pomôcky s lekárom.

Nikdy neaplikujte na bezmocné, kojence nebo osoby citlivé na teplo.

Nikdy neaplikujte na bezmocných, dojčatá alebo osoby citlivé na teplo.

Před každým uvedením výrobku do provozu zkонтrolujte, zda jsou všechny jeho součásti v bezvadném stavu. Jednotlivé součásti tohoto výrobku nesmí být rozebírány, opravovány ani upravovány.

Pred každým uvedením výrobku do prevádzky skontrolujte, či sú všetky jeho súčasti v bezchybnom stave. Jednotlivé súčasti tohto výrobku nesmú byť rozoberané, opravované ani upravované.

Nevkládejte do výrobku žádné jehly ani špičaté předměty.

Nevkladajte do výrobku žiadne ihly ani špicaté predmety.

Výrobek není určen k profesionálnímu, lékařskému ani nemocničnímu použití.

Výrobok nie je určený na profesionálne, lekárské ani nemocničné použitie.

Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností nebo znalostí mohou přístroj používat pouze pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jim bylo ukážano, jak spotřebič bezpečně používat, a porozuměly rizikům spojeným s jeho používáním.

Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo znalostí môžu prístroj používať iba pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo pokial im bolo ukázané, ako spotrebič bezpečne používať, a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním.

Děti by si s výrobkem neměly hrát. Uchovávejte obaly (např. plastové sáčky) mimo dosah dětí.

Deti by sa s výrobkom nemali hrať. Uchovávajte obaly (napr. plastové vrecká) mimo dosahu detí.

Spotřebič vždy vypněte: vždy, když je ponechán bez dozoru, před čištěním, když nefunguje správně a po použití.

Spotřebič vždy vypněte: vždy, keď je ponechaný bez dozoru, pred čistením, keď nefunguje správne a po použití.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství, které není doporučené nebo prodávané výrobcem.

Z bezpečnostních důvodov nepoužívajte příslušenstvo, ktoré nie je odporúčané alebo ho nepredává výrobca.

Pokud je výrobek používán k jiným účelům, než určil výrobce, provozován nesprávně nebo nebyl odborně opraven, neponeseme žádnou odpovědnost za případné škody, které z toho vzniknou. V takovém případě nárok na reklamací zaniká.

Pokial sa výrobok používa na iné účely, než určil výrobca, prevádzkuje nesprávne alebo nebol odborne opravený, neponesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré z toho vzniknú. V takom prípade nárok na reklamáciu zaniká.

Produkt nikdy nepoužívejte při otevřených ranách, popáleninách, hematomech, otocích nebo podobných stavech.

Prípravok nikdy nepoužívajte pri otvorených ranách, popáleninách, hematónoch, opuchoch alebo podobných stavoch.

Okamžitě přestaňte používat pokud zaznamenáte nepříjemné pocity, zčervenání kůže, vyrážky nebo záněty. Zejména osoby citlivé na teplo by měly používat přípravek opatrne a léčbu včas přerušit.

Okamžite prestaňte, ak zaznamenáte neprijemné pocity, začervenanie kože, vyrážky alebo zápalu. Najmä osoby citlivé na teplo by mali používať zdravotnícku pomôcku opatrne a liečbu včas prerušiť.

U citlivé pokožky se důrazně doporučuje neponoužívat přímo na pokožku. Neustále kontrolujte stav pokožky, aby nedošlo k jejímu zarudnutí nebo popálení.

Pri citlivej pokožke sa dôrazne odporúča nepoužívať priamo na pokožku. Neustále kontrolujte stav pokožky, aby nedošlo k jej začervenaniu alebo popáleniu.

Produkt používejte pouze v suchém prostředí a se suchým tělem – nikdy ne ve vaně, ve sprše, nad umyvadlem, v bazénu, sauně nebo za deště.

Prípravok používajte iba v suchom prostredí a so suchým telom – nikdy nie vo vani, v sprche, nad umývadlom, v bazéne, saune alebo za dažďa.

Během používání neusínejte. Nepoužívejte přes noc.

Počas používania nezaspávajte. Nepoužívajte cez noc.

Nepoužívejte u zvířat.

Nepoužívajte u zvierat.

Nepoužívejte výrobek složený nebo pomačkaný. Vyvarujte se nadmernému skladáni bandáže. Nepokládejte na bandáz těžké předměty.

Nepoužívajte výrobok zložený alebo pokrčený. Vyvarujte sa nadmernému skladaniu bandáže. Na bandáz nekladte ťažké predmety.

Výrobek by se neměl používat v následujících případech:

- Zdravotní problémy nebo postižení
- Necitlivost na teplo
- Poranění, spálení od slunce, zjizvení, zanícená místa nebo jiná poškození způsobená nemocí
- Zánět žil, artritida nebo jiné zánětlivé procesy
- Pod vlivem alkoholu, prášků na spaní, sedativ nebo drog
- Kardiostimulátor

Výrobok by sa nemal používať v nasledujúcich prípadoch:

- Zdravotné problémy alebo postihnutie
- Necitlivosť na teplo
- Poranenia, spálenia od slnka, zjazvenia, zapálené miesta alebo iné poškodenia spôsobené chorobou
- Zápal žíl, artritída alebo iné zápalové procesy
- Pod vplyvom alkoholu, práškov na spanie, sedatív alebo drog
- Kardiostimulátor

 K nabíjení používejte pouze 5V napájecí adaptér, jinak může dojít k poškození zařízení.

Na nabíjanie používajte iba 5V napájací adaptér, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

 Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Uchovávejte obaly (např. plastové sáčky) mimo dosah dětí.

Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Udržujte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Uchovávajte obaly (napr. plastové vrecká) mimo dosahu detí.

 Pokud je spotřebič používán k jiným účelům, než určil výrobce, provozován nesprávně nebo nebyl odborně opraven, neponeseme žádnou odpovědnost za případné škody, které z toho vzniknou. V takovém případě nárok na reklamací zaniká.

Pokiaľ sa spotrebič používa na iné účely, než určil výrobca, prevádzkuje nesprávne alebo neboli odborne opravený, neponeseme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré z toho vzniknú. V takom prípade nárok na reklamáciu zaniká.

 Nepřipojujte přímo žádné kontakty, protože by mohlo dojít ke zkratu.

Nepripájajte priamo žiadne kontakty, pretože by mohlo dôjsť ku skratu.

 Nikdy nepoužívejte v blízkosti vody. Nevystavujte dešti ani vlhkosti. Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.

Nikdy nepoužívajte v blízkosti vody. Nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Nikdy neponárajte spotřebič do vody ani iných kvapalín.

 Zkontrolujte, zda spotřebič a napájecí kabel nejsou poškozené. Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič (včetně napájecího kabelu) – nechte jej opravit nebo vyměnit u výrobce v servisním středisku výrobce nebo u kvalifikovaného servisního pracovníka. Nikdy spotřebič sami neotvírejte – hrozí nebezpečí úrazu!

Skontrolujte, či spotřebič a napájecí kábel nie sú poškodené. Nikdy nezapínať poškodený spotrebič (vrátane napájacieho kabla) – nechajte ho opraviť alebo vymeniť výrobcom, v servisnom stredisku výrobcu alebo u kvalifikovaného servisného pracovníka. Nikdy spotrebič sami neotvárajte – hrozí nebezpečenstvo úrazu!

 Spotřebič ani napájecí kabel nikdy nepokládejte na horký povrch (varnou desku). Uchovávejte spotřebič mimo otevřený oheň. Spotřebič nevystavujte intenzivnímu teplu (zdroje tepla, radiátory, sluneční záření).

Spotřebič ani napájecí kábel nikdy nekladěte na horúci povrch (varnú dosku). Uchovávajte spotřebič mimo otvoreného ohňa. Spotřebič nevystavujte intenzívnomu teplu (zdroje tepla, radiátory, slnečné žiarenie).

 Spotřebič připojujte pouze do zásuvky se správným napájetím. Nikdy nepoužívejte prodlužovací přívody.

Spotřebič připájajte iba do zásuvky so správnym napätiom. Nikdy nepoužívajte predĺžovacie prívody.

 Při prvním použití, nebo když se powerbanka delší dobu nepoužívala, je k dosažení plného výkonu baterie potřeba přibližně 5–6 plných nabíjí a vybití.

Pri prvom použití, alebo keď sa powerbanka dlhšie nepoužívala, je na dosiahnutie plného výkonu batérie potrebných približne 5–6 plných nabíjí a vybití.

 Při nabíjení dbejte na to, aby byla powerbanka dostatečně větraná.

Pri nabíjani dbajte na to, aby bola powerbanka dostatočne vetraná.

 Tento spotřebič není určen ke komerčnímu použití.

Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

 Nebezpečí výbuchu v blízkosti otevřeného ohně. Nebezpečenstvo výbuchu v blízkosti otvoreného ohňa.

 Powerbanku nikdy neotvírejte.

Powerbanku nikdy neotvárajte.

 Powerbanka by neměla být zkratována ani se dostat do kontaktu s kovem.

Powerbanka by nemala byť skratovaná ani sa dostať do kontaktu s kovom.

 Rozsah provozních teplot: -10°C–50°C. Rozsah prevádzkových teplôt: -10°C–50 °C.

 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 Nevkládejte do úst.

Nevkladajte do úst.

 Likvidace: Nepatří do domácího odpadu! Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. Nepoužívané spotřebiče okamžitě znehodnotte. Odpojte zástrčku ze zásuvky a přestříhněte napájecí kabel. Elektrické spotřebiče odneste na místo prodeje nebo na sběrné místo.

Nedávajte do domáceho odpadu! Spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi. Nepoužívané spotrebiče okamžite znehodnoťte. Odpojte zástrčku od zásuvky a prestrihnite napájací kábel. Elektrické spotrebiče odneste na miesto predaja alebo na zberné miesto.

Záruka:

Záruka na výrobek odpovídá příslušným místním zákonům a předpisům a platí minimálně 2 roky od data nákupu. Vztahuje se na vady konstrukce, zpracování a materiálu. Z této záruky jsou vyloučeny všechny opotřebitelné díly stejně jako nevhodné používání nebo údržba, jakož i úpravy nebo opravy provedené neautorizovanými třetími stranami.

Uschovajte si prosím doklad o koupi pro ověření případných záručních reklamací.

Záruka:

Záruka na výrobok zodpovedá príslušným miestnym zákonom a predpisom a platí minimálne 2 roky od dátumu nákupu. Vzťahuje sa na chyby konštrukcie, spracovania a materiálu. Z tejto záruky sú vylúčené všetky opotrebitelné diely rovnako ako nevhodné používanie alebo údržba, ako aj úpravy alebo opravy vykonané neautorizovanými tretími stranami.

Uschovajte si prosím doklad o kúpe na overenie prípadných záručných reklamacii.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!