

Uživatelský návod User's Manual

MAXXO TORNADO 20KPA

Návod k použití

Ruční vysavač

Pokud je přístroj vypnutý:

Zmáčknutím tlačítka přepnete
na následující režimy
výkonu vysávání:

Normální výkon - 8kPa
Střední výkon - 12,5kPa
Maximální výkon - 20kPa

Dlouhým stiskem tlačítka
přístroj vypnete.

Příslušenství

Přístroj je dodáván se sadou kartáčů 2v1 pro
čištění rohů a měkkých povrchů.


Nainstalujte příslušenství dle obrázku níže.



- 1 -

Nabíjení

- ❗ Používejte pouze adaptér s parametry DC5V = 2A!
- ❗ Zařízení podporuje rychlé nabíjení Qualcomm QC3.0.




LED indikátor při nabíjení

Pokud LED indikátor bliká,
znamená to, že se přístroj nabíjí.
Při plném nabití bude LED
indikátor svítit bez přerušování.

Připojte USB C kabel

Čištění

Stiskněte tlačítko pro otevření nádobky
a následně obsah vysypejte do
odpadkového koše.




- 2 -

1 Nabíjení ve vozidle


Vložte nabíječku do zapalovače
cigaret a zapněte zapalování ve
vozidle.

Zapojte kabel do nabíječky



2 Nabíjení pomocí síťového adaptéru

Připojte USB kabel
do síťového adaptéru




Používejte pouze adaptéry s parametry DC5V = 2A!

Zařízení podporuje rychlé nabíjení Qualcomm QC3.0.

- 3 -

Náhradní filtr

- 1 Otočením přístroje dle ikony
zámku povolíte mechanismus
- 2 Vyměňte filtr z přístroje



Řešení problémů

Přístroj nefunguje.
Zkontrolujte zda je přístroj nabitý, popř. nabíjte.

Přístroj nevysává správně.
Není vložena nádoba na prach, nebo sací hubice.

Výrobek nefiltruje prach.
Zkontrolujte, zda je vložen HEPA filtr.

Vysavač nevysává.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.


Přístroj se nenabíjí.
Zkontrolujte, zda používáte adaptér o
parametrech DC5V=2A.

- 4 -

Popis výrobku

Ruční vysavač

Maxxo Tornado 20KPA



Příslušenství

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Nádoba na nečistoty | 7 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
Přepínání výkonu sání |
| 2 Tlačítko nádobky na nečistoty | 8 LED indikátor baterie/napájení |
| 3 Tělo přístroje | 9 Nádoba na nečistoty |
| 4 USB konektor pro nabíjení | 10 Hubice 2v1 |
| 5 Konektory pro dokovací stanici | 11 USB C kabel |
| 6 Vývod vzduchu | |

- 5 -

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řádně uschovejte pro budoucí použití.
2. K nabíjení zařízení používejte pouze adaptér DC5V=2A. Doporučujeme používat adaptér s rychlým nabíjením QC3.0.
3. Nezakrývejte na přístroji vývod vzduchu.
4. Uchovávejte přístroj i baterii mimo dosah ohně, horkých zdrojů nebo slunečního záření.
5. Nikdy zařízení nepoužívejte k vysávání vody nebo jiné kapaliny. Nikdy zařízení nepoužívejte pro vysávání hořlavých látek a nikdy nepoužívejte pro vysávání horkého, či nevyhlašeného popelu.
6. Neponořujte výrobek a jeho součásti do vody, nebo jiné tekutiny.
7. Pokud zjistíte, že výrobek nefunguje, nebo je rozbitý ihned ho přestaňte používat.
8. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.
9. Tento produkt není vhodný pro použití mentálně postiženými osobami nebo osobami se sníženou pohyblivostí, pokud nejsou pod dozorem kvalifikovaných osob, kteří mají na starost jejich bezpečnost.
10. Nepokoušejte se opravovat výrobek, či měnit baterii. Nebezpečí úrazu! Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Neoprávněným vniknutím do přístroje zaniká záruka!

CE Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhrazeny. Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.mujiarmen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

 Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení), která stanoví právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadu. elektronické vybavení. Nevyhazujte výrobek do koše. Přejděte do nejbližšího sběrného střediska elektrického a elektronického odpadu.

- 6 -