




LRT6ME38W1

CZ Chladnička

Návod k Obsluze

SK Chladnička

Používateľská príručka



Electrolux



CZ

POŽÁR

Varování: Riziko požáru / hořlavých materiálů

Obsah

POKYNY K POUŽITÍ.....	5
Obecná upozornění	5
Staré a nefunkční lednice	9
Bezpečnostní upozornění.....	10
Instalace a obsluha lednice	10
Před prvním použitím lednice	11
Informace o technologii No-Frost	11
Rozměry	12
INFORMACE O POUŽITÍ.....	13
Ovládací panel	13
Tlačítko nastavení teploty v chladniče	13
Kontrolka alarmu	13
Režim maximálního chlazení	13
Nastavení teploty v chladniče	14
Varování ohledně nastavení teploty	14
Je-li jako součást produktu k dispozici turbo ventilátor	15
Oddělení pro extra chlazení	15
Ovladač vlhkosti	16
CustomFlex	16
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI	17
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	18
PŘEPRAVA A ZMĚNA MÍSTA INSTALACE	19
Změna otevírání dvířek	19
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS	20
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	22
TECHNICKÉ ÚDAJE	23
INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ INSTITUTY	23

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!