

*acer*



*TravelMate P6 14*

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate P6 14

Zahrnuje: P614-53 / P614-53-TCO / P614P-53 / P614P-53-TCO / P614-53T / P614-53T-TCO

Tato revize: 03/2023



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	<b>Připojení k Internetu</b>	<b>46</b>
Uživatelské příručky .....	6	Připojeno k bezdrátové síti .....	46
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	46
Vypnutí počítače .....	6	Připojení pomocí kabelu .....	49
Péče o počítač .....	7	Integrovaná možnost síťového připojení...	49
Péče o adaptér střídavého proudu.....	8	<b>Bluelight Shield</b>	<b>50</b>
Čištění a servis .....	8	<b>Acer User Sensing</b>	<b>52</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	8	Jak spustit aplikaci Acer User Sensing..	52
Interní baterie .....	11	Hlavní obrazovka aplikace Acer User Sensing.....	53
Péče o zrak.....	11	User Sensing .....	53
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>13</b>	Připomínka přestávek .....	54
Obrazovka .....	13	Připomínka vzdálenosti od obrazovky ...	55
Zobrazení klávesnice.....	14	<b>Acer ProShield Plus</b>	<b>56</b>
Pohled zleva .....	15	Přehled .....	56
Informace o USB typu C .....	16	Nastavení nástroje Acer ProShield Plus	56
Pohled zprava.....	16	Šifrování / dešifrování souborů .....	57
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	17	Skartovač souborů .....	58
Pohled ze zadu .....	17	Osobní zabezpečený disk.....	58
Pohled zespodu.....	17	Ochrana aplikace.....	60
<b>Používání klávesnice</b>	<b>19</b>	Ochrana prohlížeče.....	61
Zámkové klávesy .....	19	Filtr zařízení USB.....	62
Klávesové zkratky.....	19	Výstraha.....	63
<b>Plocha Windows OS</b>	<b>22</b>	Hlášení o zabezpečení .....	64
Typy a pokyny pro používání Windows ..	23	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>65</b>
Kde jsou mé aplikace?.....	23	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	65
Mohu vypnout oznámení?.....	24	Použití hesla .....	65
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	24	Zadání hesel .....	66
Kde mohu získat další informace? .....	24	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>67</b>
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>25</b>	Jak použít čtečku otisků prstů.....	67
Gesta na touchpadu .....	25	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>71</b>
Změna nastavení touchpadu .....	27	Pořadí spouštění.....	71
<b>Obnovení</b>	<b>29</b>	Nastavení hesel .....	71
Vytvoření zálohy historie souboru .....	29	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>72</b>
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	32	Úsporný režim.....	72
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	34	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>74</b>
Obnovení počítače .....	34	Vlastnosti baterie .....	74
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	34	Dobíjení baterie.....	74
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	38	Optimalizace životnosti baterie .....	75
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>43</b>	Kontrola napájení z baterie .....	76
Povolení a zakázání Bluetooth .....	43	Upozornění na vybití baterie .....	76
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	43	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>77</b>
		Odpojení od stolního počítače .....	77
		Přenášení .....	77
		Co si vzít s sebou.....	78

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!