



WAT28660BY

Automatická pračka



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro koupi pračky značky Bosch.

Věnujte, prosím, pár minut přečtení tohoto návodu a seznamte se s výhodami Vaší pračky. Abychom splnili požadavky vysoké kvality značky Bosch, každý spotřebič, který opouští náš výrobní závod, je z hlediska funkčnosti a nezávadnosti pečlivě přezkoušen.

Další informace k našim produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na našich internetových stránkách nebo obdržíte v našem zákaznickém servisu.

Pokud tento návod k použití a instalaci neodpovídá Vašemu typu spotřebiče, bude na rozdíl upozorněno v textu s následujícím označením.



Před uvedením pračky do provozu si tento návod k použití a instalaci nejdříve pečlivě přečtěte!

Pravidla zobrazení

⚠ Varování!

Symbol varování upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud na toto upozornění nebude brán zřetel, může dojít ke zranění nebo ke smrti.

Pozor!

Toto upozornění signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud na toto upozornění nebude brán zřetel, může dojít k poškození majetku a/nebo životního prostředí.

Upozornění /Tip

Pokyny k optimálnímu využití spotřebiče a jiné užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo spojovníkem.

Obsah

 Použití podle určení	4	 Obsluha spotřebiče	16
 Bezpečnostní pokyny	5	Příprava pračky	16
Elektrická bezpečnost	5	Volba programu/zapnutí spotřebiče	16
Nebezpečí úrazu	5	Změna předvolby	16
Bezpečnost dětí	5	Změna přednastavení programu	16
 Ochrana životního prostředí	7	Vložení prádla do bubnu	17
Balení/starý spotřebič	7	Dávkování a plnění pracími a ošetřovacími prostředky	17
Tipy na úsporu	7	Start programu	17
 Seznámení se se spotřebičem	8	Dětská pojistka/uzamčení během provozu	17
Pračka	8	Dodatečné přidání prádla	18
Ovládací panel	9	Změna programu	18
 Prádlo	11	Přerušení programu	18
Příprava prádla	11	Ukončení programu	18
Třídění prádla	11	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	18
Škrobení	11	 Inteligentní systém dávkování	19
Barvení/bělení	12	Inteligentní systém dávkování v násypce na prací prostředek	19
Namáčení	12	Uvedení do provozu/naplnění zásobníku	19
 Prací prostředek	12	Každodenní používání	20
Výběr správného pracího prostředku	12	Základní nastavení	21
Úspora energie a pracího prostředku	12	Ruční dávkování	22
 Předvolby programu	13	 Nastavení spotřebiče	22
Teplota	13	Zapnutí režimu pro nastavení	22
Počet odstředivých otáček	13	Změna nastavení zvukové signalizace	23
Odložený start	13	Změna intenzity osvětlení dotekového displeje	23
i-DOS nastavení	14	Zap./vyp. funkce upozorňující na čištění bubnu	23
Program - Paměť	14	Ukončení režimu pro nastavení	23
 Přednastavení programu	15	 Senzorika	23
SpeedPerfect	15	Množstevní automatika	23
EcoPerfect	15	Kontrolní systém nevyváženosti	23
Lehké žehlení	15	VoltCheck	23
Voda & máchání+	15	 Čištění a údržba	24
Předpírka	15	Plášť pračky/ovládací panel	24
		Prací buben	24
		Odstraňování vodního kamene	24

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!