

guzzanti

Výrobník mléčné pěny
Výrobník mliečnej peny
Spieniacz do mleka
Tejhabosító
Aparat za penjenje mleka

GZ-002



Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tato upozornění a uschovejte si je pro případné použití v budoucnosti.

Nebezpečí

Neponořujte základnu a nádobu na mléko do vody ani jiných tekutin.

Nečistěte jej v myčce nádobí.

Varování:

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v elektrické síti.

Před sestavením, rozebráním nebo pokud jej nebudete používat, odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Spotřebič připojujte pouze k uzemněné síťové zásuvce.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče.

V případě poškozeného přívodního kabelu jej musí vyměnit výrobce, kvalifikovaný servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném a správném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům nebo jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti, dokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy, na které stojí spotřebič.

Spotřebič používejte pouze v kombinaci s originální základnou.

Zabraňte kontaktu vody s konektory základny a na spodní straně nádoby na mléko.

Na konektory nestříkejte žádné tekutiny.

Dbejte na zbytkové teplo spotřebiče. Nedotýkejte se kovového krytu před vychlazením.

Upozornění

Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství od jiných výrobců a nedoporučené výrobcem. Pokud použijete takové příslušenství, ztrácíte právo na záruku.

Spotřebič používejte pouze k ohřevu nebo zpěnění mléka. Nepoužívejte k jinému účelu ani s jinými ingrediencemi.

Nepřekračuje maximální hladinu plnění naznačenou na nádobě pro mléko. Pokud spotřebič přeplníte, horké mléko může protékat ze spotřebiče a způsobit popálení.

Během provozu spotřebič nepřemísťujte, abyste zabránili vyliť horkého mléka.

Správné čištění spotřebiče je velmi důležité pro spolehlivý provoz a dobré výsledky zpěnění.

V případě potřeby opravy vždy kontaktujte výrobce nebo servisní středisko.

Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocně, v opačném případě ztrácíte právo na záruku.

Základnu a nádobu na mléko vždy postavte na suchý, rovný a stabilní povrch.

Nestavte spotřebič na horký povrch a zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými povrchy.

Spotřebič nenechávejte během provozu bez dohledu.

Před sejmutím nádoby na mléko ze základny nejdříve spotřebič vypněte.

Nepoužívejte spotřebič v kombinaci s transformátorem, neboť to může způsobit nebezpečné situace.

Nikdy nepoužívejte drsné škrabky, drsné nebo agresivní čisticí prostředky jako je aceton nebo benzín k čištění spotřebiče.

1 Návod k obsluze

1.1 Obecné

Přečtěte si zde obsažené informace k obeznámení se spotřebičem a maximální využití všech jeho funkcí.

1.2 Informace o tomto návodu

Tento návod k obsluze je součástí spotřebiče a nabízí vám důležité informace o uvedení do provozu, bezpečnosti, účelu použití a péči o spotřebič.

Návod k obsluze mějte po ruce během celé životnosti spotřebiče. Tento návod si musí přečíst každá osoba, která bude obsluhovat spotřebič:

- Uvedení do provozu
- Obsluha
- Odstranění možných problémů a/nebo
- Čištění

Uchovejte návod k obsluze na bezpečném místě a v případě předání spotřebiče jej předejte společně se spotřebičem.

2 Bezpečnost

Tyto kapitoly nabízejí důležité bezpečnostní informace při manipulaci se spotřebičem. Spotřebič odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.

2.1 Účel použití

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti v uzavřených prostorech pro výrobu mléčné pěny a ohřev mléka.

Použití na jiné než předepsané účely je v rozporu s těmito pokyny a proto nebezpečné.

Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných aplikacích jako jsou:

- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí
- na farmách
- klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytovacích zařízení
- v místě pro výdej snídaně

VAROVÁNÍ

Riziko z důvodu nesprávného použití!

Pokud nebudete spotřebič používat k určenému účelu, může se zvýšit riziko nebezpečí.

- ▶ Spotřebič používejte pouze k určenému účelu.
- ▶ Dodržujte postupy obsluhy obsažené v tomto návodu k obsluze.

Nároky všeho druhu v případě škody vyplývající z nesprávného použití jsou vyloučeny. Uživatel nese celé riziko.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!