

CANDY

CFO 050E



Návod k obsluze

Před použitím si přečtete tento návod k obsluze.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.

Než budete chladničku používat, přečtete si pozorně pokyny v tomto návodu, abyste maximalizovali její výkon. Uchovejte dokumentaci pro následné použití nebo pro nového majitele. Tento spotřebič je určen pro použití výhradně v domácnosti nebo podobných aplikacích jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí,
 - na farmách, klienty hotelů, motelů a jiných zařízení ubytovacího typu,
 - v ubytování typu „bread & breakfast“,
 - pro cateringové služby a podobné aplikace. **Není určený pro potravinářský maloobchod.**
- Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoli jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody. Doporučujeme vám si přečíst záruční podmínky.**

Bezpečnostní informace

V chladničce je plyné chladivo (R600a: izobutan) a izolační plyn (cyklopentan), které jsou šetrné k životnímu prostředí, ale snadno se vznítí. Abyste zabránili nebezpečným situacím, dodržujte následující pokyny:

- Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem odpojte kabel napájení od zásuvky.
- Systém chlazení umístěn za a uvnitř chladničky obsahuje chladivo. Proto zabraňte poškození potrubí.
- Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte otevřený plamen. Otevřete okno a vyvětrejte. Pak zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu.
- Námraza neoškrabujte nožem ani ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu a vytečené chladivo může způsobit požár nebo poškození zraku.
- Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, zabraňte působení přímých slunečních paprsků nebo vody.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani adaptéry.
- Netahejte a neohýbejte napájecí kabel, nedotýkejte se zásuvky mokřkýma rukama.
- Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Doporučujeme udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
- Nepoužívejte žádná mechanická zařízení k urychlení procesu odmrazování.
- K urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený plamen nebo elektrická zařízení, jako jsou ohříváče nebo parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobné.
- Nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji, v blízkosti chladničky. Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.
- V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
- Neskladujte hořlavé nebo vysoce těkavé látky, jako je éter, benzín, LPG, propan, spreje, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto látky by mohly způsobit výbuch.
- V chladničce neskladujte léky nebo materiály určené pro výzkum. Pokud se má skladovat materiál, který vyžaduje přesné řízení teploty, může dojít k jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci, což může znamenat riziko.
- Otvory pro větrání spotřebiče nebo skříňky, ve které je spotřebič vestavěný, udržujte nezablockované.
- Na horní stranu spotřebiče nedávejte předměty nebo nádoby s vodou.
- Chladničku neopravujte. Všechny opravy musí provádět jen kvalifikovaný technik.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností za předpokladu, že je nad nimi přiměřený dozor nebo jsou poučeny, jak spotřebič používat bezpečně a za předpokladu, že rozumějí možným rizikům.

Likvidace starého spotřebiče



Pokud zajistíte správnou likvidaci tohoto spotřebiče, zabráníte možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít při nevhodném zpracování odpadů z tohoto spotřebiče na konci jeho životnosti.

Při správné likvidaci tohoto spotřebiče lze získat cenné suroviny!

Spotřebič má označení shody se Směrnicí o starých elektrických a elektronických zařízeních Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU (WEEE).

Symbol na spotřebiči znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem, ale že jej musíte odevzdat do sběrného dvora, který zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace se musí provést v souladu s platnými předpisy pro zacházení s odpady. Podrobnější informace o zacházení s tímto spotřebičem a jeho recyklaci získáte od příslušných úřadů (zabývajících se ekologií a životním prostředím), společnosti, která zajišťuje svoz domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Odfízněte a zlikvidujte napájecí kabel a zástrčku. Než dojde ke správné likvidaci, zabraňte poškození potrubí, které obsahuje plynné chladivo. Balící materiály zlikvidujte podle platných předpisů.

Shoda s předpisy



Tento spotřebič v místech, která přicházejí do styku s potravinami, je ve shodě s požadavky Nařízení Evropské rady a parlamentu ES č. 1935/2004. Spotřebič je ve shodě s Nařízením Evropské rady a parlamentu 2004/1 08/ES, 2006/95ES a následných dodatků.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!