

SIEMENS



Kombinace chladničky s mrazničkou

KA90DVI30

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití a k montáži



cz Obsah

Bezpečnostní a varovné pokyny	5
Pokyny k likvidaci	6
Rozsah dodávky	6
Instalace spotřebiče	6
Rozměry pro instalaci	8
Úhel otevření dveří	8
Připojení spotřebiče	9
Montáž dveří	12
Seznámení se se spotřebičem	13
Zapnutí spotřebiče	15
Nastavení teploty	15
Superchlazení	15
Supermrazení	16
Zablokování tlačítek (dětská pojistka)	16
Funkce alarmu	16
Jednotka teploty	17
Energeticky úsporný režim	17
Symbol vodního filtru	17
Užitný objem	18
Lednice	18
Zásuvka ve fresh zóně	18
Mrazák	19
Max. mrazicí kapacita	19
Zmrazování a skladování	19
Zmrazování čerstvých potravin	19
Rozmrazování zmrazených potravin	20
Výdejník ledu a vody	20
Vodní filtr	22
Výkonové parametry	24
Vybavení	25
Vypnutí a odstavení spotřebiče z provozu	26
Odmrazování	26
Čištění spotřebiče	27
Zápach	27
Osvětlení (LED)	27
Úspora energie	28
Zvuky při provozu	28
Malé závady odstraníte sami	29
Zákaznický servis	30

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.

Bezpečnostní a varovné pokyny

Před uvedením spotřebiče do provozu

Pozorně si přečtěte návod k použití a k montáži! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Pokud nebudete dodržovat varování a pokyny uvedené v návodu k použití, nenese výrobce odpovědnost. Uchovejte všechny doklady pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Technická bezpečnost

Spotřebič obsahuje malé množství ekologického, ale hořlavého chladiva R600a. Dbejte na to, aby při přepravě nebo při montáži nedošlo k poškození trubek okruhu chladiva. Uniklé chladivo může způsobit poranění očí nebo se vznítit.

Při poškození

- otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče,
- nechte místnost několik minut důkladně vyvětrat,
- vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky,
- obraťte se na zákaznický servis.

Čím více chladiva je ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, ve které je spotřebič umístěn. V příliš malých místnostech může při netěsnosti vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Místnost musí být na každých 8 g chladiva velká minimálně 1 m³. Množství chladiva ve vašem spotřebiči je uvedené na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaná osoba. Neodborné instalace a opravy mohou pro uživatele představovat velké nebezpečí.

Opravy smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaná osoba.

Smí se používat pouze originální díly výrobce. Pouze u těchto dílů výrobce zaručuje, že splňují bezpečnostní požadavky.

Smí se používat pouze prodloužení síťového kabelu zakoupené u zákaznického servisu.

Při provozu

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrická zařízení (např. ohřívače, elektrické výrobky ledu). Nebezpečí výbuchu!
- Spotřebič nikdy neodmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára se může dostat k elektrickým součástkám a způsobit zkrat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- K odstranění vrstev námrazy a ledu nepoužívejte špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. Mohli byste poškodit trubky s chladivem. Vystříklé chladivo se může vznítit nebo způsobit poranění očí.
- Neskladujte výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) a výbušné látky. Nebezpečí výbuchu!

- Na podstavec, výsuvy, dveře atd. si nestoupejte ani se o ně neopírejte.
- Před odmrazováním a čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky. Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky za kryt zástrčky, nikoli za kabel!
- Vysokoprocenní alkohol skladujte jen dobře uzavřený a ve vzpřímené poloze.
- Dbejte na to, aby u plastových dílů a těsnění dvířek nedošlo k znečištění olejem nebo tukem. Jinak budou plastové díly a těsnění dvířek porézní.
- Nikdy nezakrývejte a nezastavujte větrací a odvětrávací otvory spotřebiče.
- Tento spotřebič smí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými vědomostmi pouze tehdy, když na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba poučila o tom, jak se spotřebič používá.
- V mrazáku neskladujte kapaliny v láhvích a plechovkách (zejména nápoje obsahující oxid uhličitý). Láhve a plechovky mohou prasknout!
- Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vyjmutí z mrazáku. Nebezpečí popálenin způsobených mrazem!
- Vyhněte se delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo trubkami výparníku atd. Nebezpečí popálenin způsobených mrazem!

Zabránění rizikům u dětí a ohrožených osob

Ohrožené jsou:

- děti,
- osoby s tělesným, psychickým či smyslovým omezením,
- osoby, které nemají dostatečné vědomosti o bezpečné obsluze spotřebiče.

Opatření:

- zajistěte, aby děti a ohrožené osoby pochopily nebezpečí,
- na děti a ohrožené osoby musí u spotřebiče dohlížet osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo je musí tato osoba instruovat,
- spotřebič smí používat pouze děti od 8 let,
- při čištění a údržbě na děti dohlížejte,
- nikdy nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!