




GOGEN

MAXIKAMERAB MAXIKAMERAP



CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FUNKCE

Děkujeme vám za zakoupení této kamery. Díky použití vysoce výkonného čipu je schopen tento přístroj pořídít obrazový záznam o vysokém rozlišení a s vysokou dynamikou obrazu. Podporuje formát videa AVI a tím i dosažení čistého obrazu. Přístroj má unikátní konstrukci a je snadno přenosný, což umožňuje pohodlné, bezpečné a každodenní fotografování různých témat. Nezapomeňte si pozorně přečíst tento návod a dobře jej uschovejte pro pozdější použití. Tento návod byl vypracován na základě aktualizovaných údajů. Obrazovka displeje a nákresy použité v tomto návodu slouží k podrobnému představení této kamery a její vizuální prezentaci. V důsledku technického výzkumu a vývoje a různým šaržím výrobku se mohou zobrazení a nákresy lišit od skutečné kamery a skutečných funkcí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím kamery si prosím pozorně přečtete bezpečnostní opatření, abyste zajistili správné a bezpečné používání kamery, dosáhli její maximální funkčnosti a prodloužili její životnost.

- Chraňte kameru a její objektiv před přímým sluncem. Jinak může dojít k poškození obrazového snímáče kamery.
- Dbejte, aby se při používání kamery na písečné pláži nebo u vody do ní nedostala voda ani písek. Voda, písek, prach a částičky obsahující sůl mohou kameru poškodit.
- Chraňte kameru před kontaktem s prachem a chemikáliemi. Je třeba uchovávat kameru na chladném a suchém místě s dobrým větráním. Neukládejte kameru na místech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností, aby nedošlo k narušení její funkčnosti.
- Při dlouhodobém skladování je nutné kameru pravidelně používat. Než ji použijete, zkontrolujte, zda funguje normálním způsobem.
- V případě, že se na kameru nebo do objektivu usadí nečistoty nebo prach, očistěte je kouskem měkké, čisté a suché tkaniny. V případě, že se na objektivu kamery zachytí písek, opatrně jej odfoukněte. V žádném případě nečistěte písek tkaninou, jinak může dojít k poškození povrchu kamery nebo objektivu.
- Chcete-li očistit povrch objektivu, je třeba nejprve odfouknout písek a poté jej očistit kusem hadříku nebo papíru určenému pro optické přístroje. Je-li to nutné, očistěte kameru čisticím prostředkem. Je striktně zakázáno čistit kameru organickými roztoky.
- Je striktně zakázáno dotýkat se povrchu objektivu.
- Před prvním použitím paměťové karty v kameře si nejprve zálohujte data a poté paměťovou kartu jednorázově naformátujte.
- Externí karta Micro SD je citlivým elektronickým komponentem. Následující faktory mohou způsobit ztrátu nebo poškození dat:
 - Nesprávné používání paměťové karty;
 - Ohnutí karty, pád karty nebo náraz do paměťové karty;
 - Vysoká teplota a vlhkost nebo přímé sluneční světlo;
 - Blízkost elektrického nebo elektromagnetického statického pole;
 - Vyjmutí paměťové karty nebo zásah do napájení kamery během přístupu k paměťové kartě kamerou nebo počítačem (tj. během čtení, zápisu nebo formátování);
 - Dotyk prstů nebo kovového předmětu s kovovým povrchem paměťové karty;
 - Překročení životnosti paměťové karty (pravidelně si kupujte novou paměťovou kartu).

O VÝROBKU

- Tento výrobek má kompaktní velikost a snadno se instaluje;
- Díky použití vysoce výkonného čipu je tento přístroj schopen pořídít obrazový záznam o vysokém rozlišení s vysokou dynamikou obrazu. I v podmínkách slabého osvětlení lze pořizovat videozáznam. Je rovněž podporován videoformát AVI;
- Podpora nahrávání VGA (640 x 480) a HD (1280 x 720);

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!