

Děkujeme vám za zakoupení tohoto radiopřijímače. Před použitím tohoto radiopřijímače si prosím přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné pozdější použití.

Pozor

- Nepoužívejte tento přístroj za nepříznivých podmínek, jako například ve vlhkém, zakouřeném či prašném prostředí.
- Zabraňte kontaktu přístroje s vodou nebo jinou tekutinou. Pokud v důsledku nepozornosti polijete přístroj tekutinou, důkladně jej prosím vysušte.
- Během procesu nabíjení prosím nepoužívejte napětí vyšší než 5 V.
- S radiopřijímačem neházejte a nevystavujte jej tlaku.
- Pro čištění nepoužívejte vodu ani chemikálie; očistěte prosím povrch reproduktoru jemným hadříkem.
- Nepoužívejte přístroj na přímém slunečním světle a v prostředí s příliš vysokou nebo nízkou teplotou.
- Zajistěte, aby byl radiopřijímač umístěn v dostatečné vzdálenosti od silných magnetických polí.
- Neodstraňujte kryt reproduktoru.
- Nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho zdraví nebo zařízení.


Obsah balení

Před použitím přístroje prosím zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některé položka chybí, kontaktujte prosím svého dodavatele.

1. Radiopřijímač
2. USB kabel
3. Uživatelská příručka
4. Záruční list
5. 3,5mm stereo audio kabel
6. Řemínek pro zavěšení

Popis produktu

Před použitím se prosím podrobně seznámte se svým radiopřijímačem.



① V+/V- Nastavení hlasitosti

② ◀▶

Režim přehrávání: výběr předchozí/další skladby
Režim FM rádia: výběr předchozí/další předvolby

③ Režim

Přepínání zdrojů audio signálu: přepínání mezi microSD kartou / zdroji audio signálu / režimem FM
Připojení k PC pro správu souborů; pro ukončení připojení k PC stiskněte tlačítko M.

④ FM


Tlačítko FM rádia; stiskněte toto tlačítko v jakémkoli režimu pro přepnutí do režimu FM.

⑤ ▶||

Režim přehrávání z microSD karty / USB disku: přehrávání/pauza
FM rádio: klepněte pro ztlumení zvuku; dlouze stiskněte pro automatické vyhledávání.
Externí audio vstup: ztlumení zvuku

⑥ LED displej

Režim přehrávání: zobrazení skladby a času;
Režim FM: zobrazení frekvence FM.

- ⑦ **Slot micro SD karty**
Používá se pro čtení hudebních souborů na microSD kartě; karta se musí vkládat podle označení na krytu.
Štítek na krytu , pro případ poškození microSD karty.
- ⑧ **USB disk**
Slot USB disku, používaný pro čtení hudebních souborů z USB disku.
- ⑨ **Reproduktor**
- ⑩ **Power ON/OFF**
Vypínač napájení
- ⑪ **Ladění**
Pro jemné doladování frekvence rádia.
- ⑫ **Provozní indikátor**
- ⑬ **Nabíjení**
Indikátor nabíjení svítí červeně; po úplném nabití se rozsvítí zeleně.
- ⑭ **Nabíjecí vstup (MINI USB)**
Pro připojení ke komunikačnímu slotu v PC; zapněte vypínač napájení, připojte USB kabel a pak můžete spravovat soubory na microSD kartě pomocí vašeho počítače a rovněž nabíjet baterii (při připojení k PC není USB disk k dispozici)
- ⑮ **Anténa pro pásmo FM**

Funkce

Popis funkcí

1. Podpora hudebních souborů ve formátu MP3 na microSD kartě nebo USB disku
2. Podpora externího stereo audio vstupu
3. Podpora zapnutí FM rádia jedním tlačítkem; frekvenční pásmo: 88 ~ 108 MHz
4. Podpora stereo výstupu na sluchátka
5. Výstupní výkon / RMS: 2 W
6. SNR (odstup signálu od šumu): 80 dB
7. Nabíjecí napětí: DC (stejnosem.) 5 V
8. Vestavěné zdůraznění hloubek

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!