



Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Manual  
Manual

Model:  
GBU101/GBU102



**Robotický čistič grilů**  
**Robotický čistič grilov**  
**Grill Limpieza Robot**  
**Grill Cleaning Robot**

verze 6.16

CZ

SK

ES

EN

## Poděkování vynálezce:

Je mi velkým potěšením přivítat Vás do rodiny majitelů Grillbot. Pokud čtete tyto řádky, jste člověk, který ocení dobré jídlo připravené výhradně na čistém grilu a umí si užít svůj čas s rodinou a přáteli. Gratuluji Vám, nyní za Vás špinavou práci s čištěním grilu zajistí Grillbot a vy se můžete věnovat přípravě lahůdek, které si připravíte na svém čistém grilu.

Vždy jsem věděl, že bych měl vymyslet výrobek, který přinese svému majiteli velký užitek a méně práce.

Mým cílem se stal Grillbot, který je efektivní a zároveň uživatelsky přívětivý a také designově stylový.

Nesmíme zapomínat, že i přes pěkný design, je Grillbot hlavně pracovní nástroj na čištění grilu a ne hračka. Přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce předtím, než začnete Grillbot používat a ponechte si je i pro další použití. Pravidelné používání Grillbot na čištění Vašeho grilu mu zajistí delší životnost, lepší chuť jídel připravovaných na grilu a povýší grilování Vaší rodiny na vyšší úroveň.

Pamatujte, jakmile dogrilujete poslední kousek - je ten pravý čas pro Grillbot!

A nyní se pusťte do vaření!!!

*Ethan Woods*

## Obsah

Bezpečnostní instrukce . . . . .	3
Popis výrobku . . . . .	4
Obsah balení . . . . .	4
Technická specifikace . . . . .	4
Baterie . . . . .	5
Výměna baterie . . . . .	5
Nabíjení baterie . . . . .	5
Používání Grillbot . . . . .	6
Údržba . . . . .	8
Instalace čistících kartáčů . . . . .	9
Typy čistících kartáčů . . . . .	9

# Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Výrobek je určen pouze pro domácí použití a pouze pro čištění grilů. Nesmí být používán na čištění čehokoliv jiného.
- Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán ve vlhkých či mokřích prostorách. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku.
- Neseďte si ani nestoupejte na výrobek. Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem.
- Výrobek není hračka a nesmí jej používat děti, lidé s mentální, fyzickou či jinou tělesnou vadou ani pod dozorem odpovědné osoby.
- Nikdy nepoužívejte rozbítený či poničený výrobek.
- S výrobkem používejte pouze originální baterii a nabíječku.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru, kabelu ani el. zástrčky.
- Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.
- Výrobek nabíjejte pouze uvnitř budov, nikdy ne venku.
- Pokud výrobek nepoužíváte delší dobu, i přesto jej nabíjejte min. 1x měsíčně, jinak dojde ke snížení životnosti baterie.
- Výrobek nečistěte vodou ani jinými tekutinami.
- Výrobek skladujte v suchu uvnitř budov, nikdy jej nenechávejte venku za deště, mlhy nebo sněžení či při teplotách nižších než 5°C.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s přímým ohněm, může dojít k explozi baterie a ke zničení výrobku.
- Nikdy nesahejte rukou bez ochranných rukavic na kartáče ve spodní části výrobku, může dojít k poranění.
- Horní a spodní kryt výrobku mohou být poškrábány během používání, což nemá vliv na funkci výrobku a nejedná se o závadu, ale o opotřebení v průběhu používání.
- Nepoužívejte Grillbot na čištění grilu bez poklopu nebo zavíracích dvířek. Grillbot čistí grilovací rošt i podél okrajů a hran a může dojít k jeho pádu a poškození.
- Grillbot nesmíte používat na čištění grilů, jejichž teplota přesahuje 95°C, může dojít k poškození výrobku a explozi baterie.
- Při výměně kartáčů a používání Grillbot dejte pozor, aby se šperky či vlasy nenamotaly na čistící kartáče.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT ([www.ecobat.cz](http://www.ecobat.cz)).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 ([www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz)).

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!