

gorenje

Grelnik vode

Grijač vode

Grijač vode

Вруће воде

Kettle

Чайници

Czajnik

Fierbător

Kanvica

Vízforraló

Varné konvice

Чайник

Чайники


K 10 ВКС



Navodila za uporabo	SI
Upute za uporabu	BIH HR
Uputstva za upotrebu	BIH SRB MNE
Упатства за употреба	MK
Instruction manual	GB
Инструкции за употреба	BG
Instrukcja obsługi	PL
Manual de instrucțiuni	RO
Návod na obsluhu	SK
Használati útmutató	H
Návod k obsluze	CZ
Інструкція з експлуатації	UA
Руководство по эксплуатации	RU

SI	Navodila za uporabo	3
HR	Upute za uporabu	6
SRB - MNE	Uputstva za upotrebu	9
MK	Упатства за употреба.....	12
GB	Instruction manual.....	15
BG	Инструкции за употреба.....	18
PL	Instrukcja obsługi	21
RO	Manual de instrucțiuni	24
SK	Návod na obsluhu	27
HU	Használati útmutató	30
CZ	Návod k obsluze.....	33
UA	Інструкція з експлуатації.....	36
РУС	Руководство пользователя....	39

Splošen opis



1. Podstavek
2. Priključna vrvica
3. Stikalo za vklop/izklop (z indikatorjem)
4. Keramično ohišje
5. Ročaj ohišja
6. Pokrov
7. Ročaj pokrov
8. Nos

Pomembno

Pred uporabo aparata pazno preberite za priročnik za uporabo. Priročnik shranite, če bi ga v prihodnje še potrebovali.

Pred uporabo vrča

Če vrč uporabljate prvič, priporočamo, da ga očistite, in sicer tako, da enkrat segrejete maksimalno količino vode do vrelišča, nato pa vodo zavrzete. Obrišite površino vrča z vlažno krpo.

OPOMBA: Maksimalna kapaciteta vrča je 1 liter.

Opozorilo

1. Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.
2. Preden priključite vrč na električno omrežje, preverite, če se napetost, navedena na aparatu (na spodnji strani vrča in podstavka) ujema za napetostjo v vaši domači napeljavi. Če se ne, ne uporabljajte vrča in se posvetujte s trgovcem.
3. Ne dovolite, da priključna vrvica visi preko roba mize ali delovne površine ali da se dotika vroče površine.
4. Ne postavljajte vrča na vroč plinski gorilnik ali električni grelnik oz. v bližino takšnega

gorilnika ali grelnika, kot tudi ne v segreto pečico.

5. Aparat naj ne deluje, če v njem ni tekočine, saj se sicer lahko grelni elementi poškodujejo.
6. Prepričajte se, da vrč stoji na trdni in ravni površini, izven dosega otrok. Tako boste preprečili, da bi se vrč prevrnil in se izognili materialni škodi ter telesnim poškodbam.
7. Da ne bi prišlo do požara, električnega udara ali telesnih poškodb, nikoli ne potopite priključne vrvice, električnega vtiča ali vrča v vodo ali drugo tekočino.
8. Izogibajte se stiku s paro, ki uhaja skozi nos vrča, medtem ko voda vre ali tik za tem.
9. Vročo vodo iz vrča vedno nalivajte počasi in previdno; ne nagibajte vrča prehitro.
10. Bodite previdni, kadar dolivate vodo v vroč vrč.
11. Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmoglostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.
12. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njim ne bodo igrali.
13. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
14. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaj ali gumb.
15. Priloženega podstavka ne uporabljajte v drug namen razen predvidenega.
16. Pri premikanju ali prenašanju aparata, v katerem je vroča voda, bodite zelo previdni.
17. Aparat ni igrača. Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z aparatom.
18. Vrč je namenjen izključno rabi v gospodinjstvih. Ne uporabljajte na prostem.
19. V primeru uporabe pripomočkov, ki jih ne priporoča proizvajalec aparata, lahko pride do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
20. Kadar vrča ne uporabljate oz. pred čiščenjem, ga izklopite iz vtičnice. Preden z vrča snemate posamezne dele ali le-te dodajate nanj ter pred čiščenjem aparata počakajte, da se vrč ohladi.
21. Aparat izključite tako, da najprej postavite stikala na položaj za izklop, nato pa izvlečete priključno vrvico iz vtičnice.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!