

INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ



Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odnesťe jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován.

Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů, které by při recyklaci měly být odděleny.

Uživatel by se měl na tomto procesu podílet odnesením nepoužitelného přístroje na místní sběrné místo.

Na tato místa se informujte na příslušném úřadě.

Obchodní značky

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky HDMI Licensing LLC.



Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PŘÍSTROJA SK



Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odnesťe ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný.

Prístroj je zhotovený z recyklovateľných materiálov, ktoré by pri recyklácii mali byť oddelené.

Užívateľ by sa mal na tomto procese podieľať odnesením nepoužiteľného prístroja na miestne zberné miesto.

Na tieto miesta sa informujte na príslušnom úrade.

Obchodné značky

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky HDMI Licensing LLC.



Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého písmena D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Návod k použití

HD satelitní přijímač GS 7060HDi



MADE IN KOREA



UPOZORNĚNÍ

Na trhu se objevuje mnoho USB zařízení, která nejsou vždy plně kompatibilní s platnými standardy. Některé USB flash disky (klíčenky) mají příliš nízkou rychlost čtení a zápisu a nejsou tak vhodné pro funkci nahrávání/přehrávání. Pokud taková zařízení k přijímači připojíte, může se přijímač začít chovat nestandardně (např. zamrznout).

V tomto případě je nutné USB zařízení vyměnit za jinou značku nebo model. Nejedná se o vadu přístroje.

Pro plnohodnotné využití funkce nahrávání (PVR) použijte externí USB pevné disky.

Instalace by měla být svěřena odborníkům. Při nedokonalém nastavení může docházet k výpadkům signálu a kostičkování obrazu.

V případě dotazu nás můžete kontaktovat na adrese: servis@tipa.eu

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
2. POPIS ZAŘÍZENÍ	5
3. PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE	9
4. STRUKTURA MENU	10
5. INSTALACE	11
6. OVLÁDÁNÍ MENU	13
6.1. NASTAVENÍ KANÁLŮ	14
6.2. NASTAVENÍ	15
6.3. STAV IRDETO CA	24
6.4. MULTIMÉDIA	25
6.5. PRŮVODCE PROGRAMY	31
6.6. HRY	33
6.7. APLIKACE	33
7. DODATEČNÉ FUNKCE	35
7.1. SEZNAM KANÁLŮ	35
7.2. SEZNAM OBLÍBENÝCH	35
7.3. JAZYK ZVUKOVÉ STOPY	36
7.4. REŽIM SPÁNKU	36
7.5. SEZNAM KANÁLŮ PODLE ČÍSEL	37
7.6. HISTORIE A PŘEDCHOZÍ KANÁLY	37
7.7. TITULKY A TELETEXT	37
8. ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU	38
8.1. RYCHLÝ ZÁZNAM	38
8.2. PŘEDVOLBA ZÁZNAMU	38
8.3. FUNKCE TIMESHIFT	40
8.4. PŘEHRÁVÁNÍ	40
9. ZVLÁŠTNÍ FUNKCE	42
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	43
11. TECHNICKÉ ÚDAJE	44
12. PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	45

**** V důsledku vylepšování výrobku se funkce mohou bez předchozího upozornění změnit.***

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

*Tento přijímač byl vyroben tak, aby splňoval mezinárodně platné bezpečnostní předpisy.
Pečlivě si přečtěte následující doporučená bezpečnostní opatření.*

NAPÁJENÍ: AC 95~240V 50/60Hz

UMÍSTĚNÍ: Přijímač musí být umístěn uvnitř. Umístěte přijímač mimo dosah možného nebezpečí, jako jsou pokojové rostliny, blesk, déšť nebo přímé sluneční světlo.

PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo adaptéry, protože by mohlo dojít k požáru nebo poranění elektrickým proudem.

TEKUTINY: Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na zařízení žádné nádoby s tekutinami – jako jsou např. vázy atd.

ČIŠTĚNÍ: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Pro čištění vnější strany použijte mírně navlhčený hadřík (bez rozpouštědel).

VENTILACE: Neblokujte větrací otvory přijímače. Zajistěte kolem přijímače stálý proudění vzduchu. Nikdy neumísťujte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nepoužívejte ani neskladujte přijímač na přímém slunečním světle ani poblíž topení. Nikdy na přijímač nepokládejte jiné elektronické zařízení. Přijímač umístěte alespoň 30 mm od stěny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo poškození zařízení.

OPRAVY: Nesnažte se zařízení opravit sami. Jakýkoliv takový pokus zruší platnost záruky. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému technikovi.

ÚDER BLESKU: Pokud je přijímač nainstalován v místě se zvýšeným rizikem úderu blesku, je nezbytné pro přívod napětí a telefonní linku modemu nainstalovat ochranná zařízení.

V případě TV setu, Hi-Fi soustavy a dalšího zařízení připojeného k přijímači připojeny je také nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny pro případ ohrožení úderem blesku během bouřek.

*- Chcete-li toto zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být snadno přístupná.*

1.1. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Po rozbalení zkontrolujte uvedené příslušenství.



Návod k použití



Dálkové Ovládání



Baterie



Kabel HDMI



Adaptér AC

Zařízení, obalový materiál a baterie nesmí být nikdy likvidovány s domovním odpadem.

Obstarejte si prosím potřebné informace o předpisech platných ve vaší zemi a veškeré součásti zařízení i obalu podle těchto předpisů zlikvidujte v místech k tomu určených.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!