



GoGEN


BT SELFIE 4



CZ SK PL EN HU

SELFIE MONOPOD
SELFIE MONOPOD
WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE
SELFIE STICK
SELFIE MONOPOD

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



SELFIE MONOPOD

1. Každý ze segmentů stativu lze jednotlivě uzamknout mírným pootočením ve směru hodinových ručiček (1) a opět odemknout mírným pootočením proti směru hodinových ručiček (2).
2. V odemknutém stavu vytáhněte segmenty do požadované délky a uzamkněte je, aby bylo možné stativ bezpečně používat.
3. Pro chytré telefony použijte zabudovanou objímku (3). Na konci je snadno roztažitelná pro telefony až do velikosti 12,5 cm.
4. V případě fotoaparátů, outdoorových kamer a jiných zařízení se závitem ¼ palce použijte adaptér stativu (4), a to tak, že uvolníte šroub (5) a odejmete držák telefonu (3). Poté připojte adaptér stativu (4) pomocí upevňovacího šroubu (6).
5. Do otvoru (7) v rukojeti monopodu lze připevnit zápní pásek (8).
6. Základnu stativu (10) lze přišroubovat k monopodu pomocí závitu ¼ palce na základně rukojeti (9).
7. Dálkové ovládání Bluetooth (11) lze upevnit na příslušný držák (12) přímo na rukojeti monopodu nebo pro snazší držení v ruce můžete připojit dálkové ovládání Bluetooth pomocí kroužku (13).

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH

Dálkové ovládání Bluetooth můžete použít při různých příležitostech pro pořizování snímků šťastných okamžiků, během každodenních činností, na večírech či na cestách. Někdy není k dispozici nikdo, kdy by snímek udělal, a nikdo nechce na fotografii chybět. Náš systém se závěrkou fotoaparátu Bluetooth vám pomůže zvětšit dosah na 10 metrů, takže můžete zaznamenat vše kolem fotografie: krásnou přírodní scenérii a všechny lidi v záběru.

Jak používat dálkové ovládání Bluetooth:

1. Stiskněte a podržte tlačítko „Spoušť“ po dobu 7 vteřin pro zapnutí dálkového ovládání, kontrolka LED bude blikat modře a červeně.
2. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a spusťte vyhledávání dostupných Bluetooth zařízení. Pro párování zvolte zařízení pojmenované **PhotoShot**. Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání Bluetooth připojeno.
3. Kompatibilní s iOS i zařízeními Android.
4. Pro fotografování stiskněte tlačítko „Spoušť“.
5. Stiskněte a podržte tlačítko „Spoušť“ po dobu 7 sekund, abyste odpojili zařízení, kontrolka LED bude blikat modře a červeně.

Vlastnosti:

- Bluetooth 3.0; vysoká rychlost, nízká spotřeba
- Účinný dosah: 10 m
- Provozní kmitočet: 2402 - 2480 MHz; e.i.r.p: - 0,56 dBm
- Provozní proud: 2,5 mA
- Provozní teplota: -10 až 55 °C
- Provozní vlhkost: 10 až 70 %
- Kompatibilní s chytrými telefony a tablety iOS a Android
- Nejsou nutné žádné aplikace! Stačí připojit pomocí Bluetooth.

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!