

**BTSELFIE 5B**



**GoGEN**



**CZ SK PL EN HU**

**SELFIE TYČ  
SELFIE TYČ  
WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE  
SELFIE STICK  
SELFIE MONOPOD**

**NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

## ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení selfie tyče GoGEN! Udělejte si prosím čas na přečtení celého návodu. Poté jej uschovejte pro pozdější využití.

## OBSAH BALENÍ

- Selfie tyč GoGEN 1 ks
- Dálkově ovládaná spoušť Bluetooth s držákem 1 ks
- Univerzální držák smartphonu 1 ks
- Knoflíková baterie CR2032 1 ks
- Popruh 1 ks
- Mini-statív 1 ks
- Návod k použití 1 ks
- Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prosím svého maloobchodního prodejce

## SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Selfie tyč GoGEN se používá k upevnění smartphonů nebo fotoaparátů pro pořizování fotografií a videa pomocí dálkově ovládané spouště, a to na vzdálenost, která odpovídá vytažené selfie tyči.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí.
2. Nepoužívejte výrobek na místech, kde není povoleno používání elektronických výrobků.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu výrobku ani jej nevystavujte silným otřesům.
4. Výrobek nijak neupravujte. Mělo by to za následek zrušení platnosti záruky.
5. Vybité baterie ihned z výrobku vyjměte a zlikvidujte.
6. Používejte pouze baterie, které odpovídají uvedenému typu.
7. Ujistěte se, že je dodržena správná polarita baterií (+ a -) a vložte je s příslušnou orientací. Nesprávné vložení baterií může vést k jejich vytečení nebo roztržení a tím poškození výrobku.
8. Nepokoušejte se baterie nabíjet.
9. Nevhazujte baterie do ohně.
10. Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
11. V případě spolknutí jsou baterie životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
12. Dbejte, aby nedošlo ke zkratování baterií a aby nedošlo k jejich kontaktu s předměty z holého kovu.

## SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Dálkově ovládaná spoušť Bluetooth podporuje zařízení s funkcí Bluetooth, jako jsou smartphony nebo tablety s operačními systémy iOS6 respektive Android 4.2.2 nebo pozdějšími. Mějte prosím na paměti, že fungování dálkově ovládané spoušti Bluetooth závisí na vašem zařízení. Jste-li na pochybách, podívejte se do návodu pro přijímající zařízení.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1) Přišroubujte držák smartphonu na horní konec selfie tyče (jsou zde dva závity, jeden pro režim portréru a druhý pro krajinu) a natočte jej do pevné polohy v požadovaném úhlu.

1a) Chcete-li výrobek použít jako stativ, můžete přišroubovat na dolní konec tyče základnu stativu.

1b) Kromě toho je možné přimontováním držáku smartphonu přímo na základnu stativu získat mini-statív.

- 2) Zapněte dálkově ovládanou spoušť Bluetooth (přepínač na pravé straně posuňte směrem nahoru. Modrá kontrolka LED začne blikat a tím signalizovat, že dálkově ovládaná spoušť je v režimu párování).

- 3) Nyní zapněte svůj smartphone a aktivujte Bluetooth. Ujistěte se, že váš telefon je viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth a vyhledejte zařízení, která jsou k dispozici. Dálkově ovládaná spoušť Bluetooth se objeví pod názvem **AB Shutter 3**. Poté svůj smartphone připojte k závěrce **AB Shutter 3**. Kontrolka LED na dálkově ovládané spoušti přestane blikat, jakmile dojde k úspěšnému propojení. Úspěšné propojení ohlásí i smartphone.
  - 3a) Nastane-li se spojením problém nebo chcete-li propojit dálkově ovládanou spoušť Bluetooth s jiným smartphonem, vypněte dálkově ovládanou spoušť Bluetooth a poté ji opět zapněte, čímž ji znovu přepnete do režimu párování. Aktivujte režim fotoaparátu na svém smartphonu.
- 4) Nasadte svůj smartphone na držák smartphonu (za tímto účelem roztáhněte objímku na potřebnou šířku).
- 5) Upevněte dálkově ovládanou spoušť Bluetooth na držák na tyči, kde jej lze snadno ovládat palcem.
- 6) Roztáhněte selfie tyč do požadované délky (přitom jí pootáčejte doleva a doprava, maximální možná délka roztažení je 75 cm). Délku zafixujete otočením skládacích prvků doprava.
- 7) Spoušť fotoaparátu zapnete stisknutím tlačítka Android u zařízení Android a tlačítka iOS u zařízení iOS.
  - 8a) Chcete-li pořizovat snímky nepřetržitě, příslušné tlačítko podržte.
  - 8b) Pokud chcete použít dálkově ovládanou spoušť Bluetooth nezávisle na selfie tyči, doporučujeme připevnit přiložený popruh, který můžete mít pohodlně kolem zápěstí.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Bezdrátová provozní frekvence	2,402 – 2,480 GHz
E.i.r.p.	3,81 dBm

**Záruka:** Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.

#### Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese [www.gogen.cz](http://www.gogen.cz)



Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárkách nebo dětských ohrádkách.

#### Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BTSELFIE5B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [http://www.gogen.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!