

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

## Quick Guide

RMX3760

# realme


供应商代码-物料代码

61280400091 V0.1



### Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: [www.realme.com/eu/support](http://www.realme.com/eu/support).



#### Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C-35°C.

#### How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

#### Standard accessories

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

### Specification

Product	RMX3760
Main screen parameter	17.13cm(6.74")
Dimension	167.26x76.67x7.49(mm)
Battery	4880mAh/18.98Wh(Min) 5000mAh/19.45Wh(Typ)
Camera	50Megapixels+0.08Megapixels Rear 8Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR 0.771 W/kg(Head) 1.217 W/kg(Body) 2.722 W/kg(Limbs)


Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

### Radio Waves Specifications

Radio	Frecuencia	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Band 5	25dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
	Bands 8/13/20/28	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	19dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz	19dBm(EIRP)
	5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)
NFC	5.725-5.85GHz	14dBm(EIRP)
	13.56MHz	42dBu/m @10m

### Bienvenido a realme mobile

Esta guía le muestra brevemente cómo usar el teléfono y sus funciones importantes. Para obtener información más detallada sobre el teléfono y la guía del usuario, visite: [www.realme.com/es/support](http://www.realme.com/es/support).



#### Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecaliente y/o provoque daños en su dispositivo.
- Debe utilizar el cargador, cable y batería originales. Los cargadores, cables o baterías que no cuenten con la autorización y la certificación del fabricante pueden derivar en diversos problemas como: descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- La carcasa trasera no es extraíble.

- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Es recomendable que el dispositivo sea cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.

#### Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

#### Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

### Especificaciones técnicas

Producto	RMX3760
Tamaño de la pantalla	6,74 Pulgadas
Dimensiones	167,26x76,67x7,49(mm)
Batería	4880mAh/18,98Wh(Min) 5000mAh/19,45Wh(Typ)
Cámara	Cámara trasera de 50 Mpx + 0,08 Mpx. Cámara delantera de 8 Mpx.
Temperatura para el correcto funcionamiento	0°C-35°C
valores SAR	CE SAR 0,771 W/kg(Cabeza) 1,217 W/kg(Cuerpo)


Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

### Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Band 5	25dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
	Bands 8/13/20/28	24,5dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	12dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	19dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	19dBm(EIRP)
	5,47-5,725GHz	18,5dBm(EIRP)
NFC	5,725-5,85GHz	14dBm(EIRP)
	13,56MHz	42dBu/m @10m

### Grüße von realme mobile

Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon und zur Benutzerführung finden Sie unter: [www.realme.com/eu/support](http://www.realme.com/eu/support).



#### Achtung!

- Das Telefon und den Akku nicht in der Nähe von Heizgeräten, Kochgeräten oder Hochdruckbehältern (wie Mikrowellengeräte, Induktionskochfelder, Elektroherde, Heizkörper, Schnellkochtopf, Boiler oder Gasherde) und nicht in oder auf solchen Geräten ablegen, um eine Überhitzung und mögliche Explosion des Akkus zu verhindern.
- Es sind das Original-Ladegerät, das Original-Datenkabel und der Original-Akku zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten und vom Hersteller nicht zertifizierten Ladegeräten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschläge, Brände, Explosionen oder andere Gefahren zur Folge haben.
- Die Gehäuserückseite ist nicht abnehmbar.

- Laden Sie das Gerät bitte nur in normal temperierten und gut durchlüfteten Räumen! Es wird empfohlen, das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C zu laden.

#### So starten Sie das Telefon neu

Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhöhung der Lautstärke gleichzeitig gedrückt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des Telefons angezeigt wird.

#### Standard-Zubehör

1 Telefon, 1 Ladegerät, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhülle.

### Leistungsparameter

Producto	RMX3760
Bildschirmparameter	17,13 cm (6,74 Zoll)
Abmessungen	167,26x76,67x7,49(mm)
Batterie (Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku)	4880mAh/18,98Wh(Min) 5000mAh/19,45Wh(Typ)
Kamera	8 Megapixel Vorderseite 50 Megapixel + 0,08 Megapixel Rückseite
Arbeitstemperatur	0°C-35°C
SAR-Werte	CE SAR 0,771 W/kg(Kopf) 1,217 W/kg(Körper)


Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die höchsten für dieses Gerät gemeldeten Werte.

### Funkwellenspezifikationen

Radio	Frequenz	Max. Ausgangsleistung
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Band 5	25dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
	Bands 8/13/20/28	24,5dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	12dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	19dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	19dBm(EIRP)
	5,47-5,725GHz	18,5dBm(EIRP)
NFC	5,725-5,85GHz	14dBm(EIRP)
	13,56MHz	42dBu/m @10m

### realme mobile vous souhaite la bienvenue

ce guide vous montre brièvement comment utiliser le téléphone et ses fonctions importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des conseils d'utilisation, veuillez visiter: [www.realme.com/fr/support](http://www.realme.com/fr/support).



#### Avertissement

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de chauffage, de cuisson, de récipients à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.) ni à l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Vous devez utiliser le chargeur, de câbles et de batteries d'origine. L'utilisation non approuvée de chargeurs, câbles de données ou batteries qui ne sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, explosions ou d'autres dangers.
- Il n'est pas possible d'enlever le couvercle arrière.

- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.

#### Comment redémarrer le téléphone

Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

#### Accessoires standards

1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Coque de protection.

### Paramètres de fonctionnement

Modèle	RMX3760
Taille de l'écran principal	6,74 pouces
Dimensions	167,26x76,67x7,49(mm)
Batterie	4880mAh/18,98Wh(Min) 5000mAh/19,45Wh(Typ)
Caméra	8-mégapixels à l'avant 50-mégapixels + 0,08-mégapixels à l'arrière
Température de fonctionnement	0°C-35°C
Valeurs DAS	CE DAS DAS tête (0,771W/kg) DAS tronc (1,217W/kg) DAS membres (2,722 W/kg)

Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil.

### Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Band 5	25dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
	Bands 8/13/20/28	24,5dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	12dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	19dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	19dBm(EIRP)
	5,47-5,725GHz	18,5dBm(EIRP)
NFC	5,725-5,85GHz	14dBm(EIRP)
	13,56MHz	42dBu/m @10m

### Üdvözlő Önt a realme mobiltelefon

Ez az útmutató bemutatja a telefon használatát és fontos funkcióit. A telefon és a felhasználói útmutatóról további és részletes információkért kérjük látogatás: [www.realme.com/hu/support](http://www.realme.com/hu/support).



#### Figyelmeztetés

- A telefon vagy az akkumulátor ne helyezze fűtőberendezésre vagy annak közelébe, főzéshez használatos berendezésre, nagynyomású edénybe (pl. mikrohullámú sütőbe, indukciós tűzhelyre, elektromos sütőbe, melegítő eszközre, nagynyomású kuktaába, vízmelegítőre, gáztűzhelyre stb.), hogy az akkumulátor túlmelegedjen és esetleg felrobbanás.
- Az eredeti töltőt, adatkábelt és akkumulátort kell használni. A gyártó által nem hitelesített nem engedélyezett töltő, adatkabel vagy akkumulátor áramütést, tüzet, robbanást vagy más veszélyt okozhat.
- A hátsó fedelet nem lehet leszerelni.

- Töltés közben helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzést biztosító helyre. Ajánlott az eszközt olyan helyen tölteni, ahol a hőmérséklet 5 °C és 35 °C között van.

#### A telefon újraindítása

Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsoló és a Hangerő növelése gombot, amíg a realme bekapcsolási animációja meg nem jelenik a készülék újra indításakor.

#### Szokásos tartozékok

1 telefon, 1 töltő, 1 USB-adatkábel, 1 biztonsági útmutató, 1 gyors útmutató, 1 SIM-eltávolító eszköz, 1 védőtok.

### Specifikáció

Termék	RMX3760
Fő képernyő paraméterei	17,13 cm (6,74")
Méret	167,26x76,67x7,49(mm)
Akkumulátor	4880mAh/18,98Wh(Min) 5000mAh/19,45Wh(Typ)
Kamera	50 megapixeles + 0,08 megapixeles hátul 8 megapixeles elől
Üzemelési hőmérséklet	0°C-35°C
SAR értékek	CE SAR 0,771 W/kg(fej) 1,217 W/kg(této)


Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszköznél jelentett legmagasabb értékek.

### Rádióhullám adatai

Rádió	Frekvencia	Max. kimeneti teljesítmény
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Band 5	25dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
	Bands 8/13/20/28	24,5dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	12dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	19dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	19dBm(EIRP)
	5,47-5,725GHz	18,5dBm(EIRP)
NFC	5,725-5,85GHz	14dBm(EIRP)
	13,56MHz	42dBu/m @10m

### Zdravíme z realme mobile

Táto príručka stručne ukazuje, jak používat telefon a jeho důležité funkce. Podrobnější informace o telefonu a pokyny pro uživatele naleznete na adrese: [www.realme.com/cz/support](http://www.realme.com/cz/support).



#### Varování

- Neumísťujte telefon nebo baterii do blízkosti nebo uvnitř topných zařízení, kuchyňských zařízení, vysokotlakých nádob (ako sú mikrovlnné trouby, indukční sporáky, elektrická trouba, topení, tlakový hrnec, ohřivač vody, plynový sporák atd.), aby se zabránilo přehřátí baterie, což může vést k výbuchu.
- Je třeba použít originální nabíječku, datový kabel a baterii. Neschválené nabíječky, datové kabely nebo baterie, které nejsou výrobcem certifikovány, mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, výbuch nebo jiná nebezpečí.

- Zadní kryt nelze odstranit.
- Při nabíjení umísťte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrým větráním. Doporučuje se nabíjet zařízení v prostředí s teplotou od 5 °C do 35 °C.

#### Jak restartovat telefon

Stiskněte a podržte současně vypínač a tlačítko pro zvýšení hlasitosti doba, po kterou se zobrazí animace spuštění realme, aby se telefon restartoval.

#### Standardní příslušenství

1 telefon, 1 nabíječka, 1 datový kabel USB, 1 bezpečnostní příručka, 1 rychlý průvodce, 1 nástroj pro vysunutí SIM, 1 ochranné pouzdro.

### Specifikace

Produkt	RMX3760
Velikost displeje	17,13 cm (6,74")
Rozměr	167,26x76,67x7,49(mm)
Baterie	4880mAh/18,98Wh(Min) 5000mAh/19,45Wh(Typ)
Fotoaparát	50 Megapixelů + 0,08 Megapixelů Zadní 8 Megapixelů Přední
Provozní teplota	0°C-35°C
Hodnoty SAR	CE SAR 0,771 W/kg(hlava) 1,217 W/kg(tělo)

Poznámka: Vyšše uvedené hodnoty SAR jsou nejvyšší hodnoty hlášené pro toto zařízení.

### Specifikace rádiových vln

Rádió	Frekvence	Max. Výstupní výkon
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Band 5	25dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
	Bands 8/13/20/28	24,5dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	12dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	19dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	19dBm(EIRP)
	5,47-5,725GHz	18,5dBm(EIRP)
NFC	5,725-5,85GHz	14dBm(EIRP)
	13,56MHz	42dBu/m @10m

### Pozdrávame z realme mobile

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!