

beko

Myčka na nádobí

Návod k použití



BDFN...

DFN...



**Vážený zákazníku,
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.**

Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že budete se službami produktu, který je charakteristický vysokou kvalitou a špičkovými technologiemi, spokojeni. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod k použití i všechny ostatní doprovodné dokumenty.

Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Můžete tak chránit sebe i produkt před možnými riziky.

Návod k použití si uschovejte. Pokud předáte produkt někomu dalšímu, předejte mu zároveň i tento návod k použití.

V tomto návodu k použití a na obalu produktu se používají následující symboly:



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může mít za následek poškození výrobku nebo jeho okolí.



Důležitá informace nebo užitečné tipy týkající se použití.



Přečtěte si návod k použití.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

Zamýšlené použití	4
Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4
Elektrická bezpečnost	5
Bezpečnost při přepravě	5
Bezpečnost při instalaci	6
Bezpečnost při provozu	7
Bezpečnost při údržbě a čištění	7
Vnitřní osvětlení	8

2 POKYNY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8

Shoda se směrnici OEEZ a likvidace odpadního produktu	8
Informace o balení	9
Technické údaje	10

3 VAŠE MYČKA 11

Přehled	11
---------------	----

4 INSTALACE 12

Správné umístění instalace	12
Připojení zdroje vody	12
Připojení k odtoku	13
Nastavení nožek	13
Elektrické připojení	14
Aquasafe+Aquasafe	14

5 PŘÍPRAVA 15

Tipy pro úsporu energie	15
Systém pro změkčení vody	15
Nastavení systému pro změkčení vody	15
Přidávání soli	16
Mycí prostředek	17
Mycí tablety	18
Leštidlo	19
Nádobí nevhodné pro mytí v myčce	19
Umístění nádobí do myčky	20
Koš na příbory	22
Koš na příbory	22
Sklopné zuby dolního koše	23
Sklopné zuby dolního koše	23
Podpory Tray Wash	24
SoftTouch Accessory	24
Lower Basket Glass Holder	24
Víceúčelová / výškově nastavitelná servisní přihrádka spodního koše	25
Dráty na lahve dolního koše	26
Víceúčelová servisní přihrádka horního koše ..	26
Držák na lahve a nádobí na spodním koši	27

Výškově nastavitelná přihrádka horního koše ..	27
Nastavení výšky horního koše	28
Multifunkční servisní stojan na horní koš	29
Sklápěcí dráty horního koše	30
Nastavení výšky při prázdném koši	30
Horní koš na příbory	31
Horní koš na příbory	31

6 OBSLUHA PRODUKTU 32

Tlačítko Výběru programu / Zrušení programu ..	32
Funkční tlačítka	32
Příprava přístroje	32
Volba programu	32
Doplňkové funkce	32
Spuštění programu	35
Nastavení množství leštícího prostředku	36
Zrušení (resetování) programu	36
Indikátor upozornění na malé množství soli (S)	36
)	36
Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku (✱)	36
Konec programu	37
Výstraha před přerušením přívodu vody	37
Výstraha před přetečením vody	37
InnerClean	37

7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 38

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče	38
Čištění vnitřního prostoru spotřebiče	38
Čištění filtrů	38
Čištění filtru hadice	39
Čištění lopatek	40
Spodní lopatka	40
Horní lopatka	40

8 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ**41**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!