

acer



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

Nitro 16 / Nitro 17

Zahrnuje: AN16-41 / AN16-51 / AN17-41 / AN17-51 / AN17-71

Tato revize: 03/2023



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Nastavení NitroSense	50
Uživatelské příručky	6	Stahování Web Planet9 a PC client	50
Základní péče a tipy pro používání počítače	7	Scénář	51
Vypnutí počítače	7	Profily scénářů	51
Péče o počítač	7	Pracovní režim	56
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Ovládání ventilátoru	57
Čištění a servis	8	Nastavení osvětlení Pulsar	58
Pokyny pro bezpečné používání baterie	9	Úpravy pokročilých nastavení	61
Interní baterie	11	Sledování	62
Péče o zrak	11	Centrum aplikací	63
Poznámky k používání 3D obrazu	12	Bluelight Shield	64
Prohlídka vašeho Acer notebooku	13	Zabezpečení počítače	66
Zobrazení obrazovky	13	Používání bezpečnostního zámku počítače	66
Pohled na klávesnici	14	Použití hesla	66
Pohled zleva	16	Zadání hesel	67
Informace o standardu USB 3.2 (AN16-51/AN17-51/AN17-71) / USB 2.0 (AN16-41/AN17-41)	16	Nástroj BIOS	68
Pohled zprava	17	Pořadí spuštění	68
Informace o rozhraní USB 3.2 Gen 2	17	Nastavení hesel	68
Pohled zezadu	18	Řízení spotřeby	69
Informace o rozhraní USB Type-C	20	Úsporný režim	69
Pohled zdola	20	Jednotka bateriových zdrojů	71
Používání klávesnice	21	Vlastnosti baterie	71
Zamykací klávesy	21	Dobíjení baterie	71
Klávesové zkratky	21	Optimalizace životnosti baterie	72
Speciální klávesy	22	Kontrola napájení z baterie	73
Plocha Windows OS	23	Upozornění na vybití baterie	73
Používání přesného touchpadu	25	S počítačem na cestách	74
Gesta na touchpadu	25	Odpojení od stolního počítače	74
Změna nastavení touchpadu	27	Přesunování a co si vzít s sebou	74
Obnovení	29	Univerzální sériová sběrnice (USB)	76
Vytvoření zálohy historie souboru	29	Port USB typu C	77
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	32	Port Thunderbolt 4	78
Obnovení počítače	32	Monitory	78
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	33	Čtečka karet SD	79
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	36	Video a zvukové konektory	80
Používání připojení Bluetooth	41	Připojení monitoru	80
Povolení a zakázání Bluetooth	41	Sluchátka a mikrofon	80
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	41	HDMI	81
Připojení k Internetu	44	Časté otázky	83
Připojeno k bezdrátové síti	44	Vyžádání služby	85
Připojení k bezdrátové síti LAN	44	Typy a pokyny pro používání Windows	87
Připojení pomocí kabelu	47	Mohu vypnout oznámení?	87
Integrovaná možnost síťového připojení	47	Mohu přizpůsobit zamykací obrazovku?	87
NitroSense	48	Mohu změnit rozlišení obrazovky?	88
Hlavní obrazovka NitroSense	48	Kde jsou mé aplikace?	88
Karty widgetů	49	Co je účet Microsoft ID (účet)?	89
		Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	89
		Kde mohu získat další informace?	89

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!