



Plně automatická pračka

Návod k obsluze

Automatická pračka

Použivatelská příručka



B3WFU5721WBH

CZ / SK



Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.8 Volba pomocné funkce	26
1.1 Zamýšlené použití	4	6.8.1 Pomocné funkce	27
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4	6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy	28
1.3 Elektrická bezpečnost	5	6.9 Čas ukončení	29
1.4 Bezpečné zacházení	5	6.10 Spuštění programu	30
1.5 Bezpečná instalace	6	6.11 Uzamčení dvířek	30
1.6 Bezpečnost provozu	7	6.12 Změna volby po spuštění programu	31
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	9	6.13 Stornování programu	31
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí	9	6.14 Ukončení programu	32
2.1 Soulad se směrnicí OEEZ	9	6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání	32
2.2 Informace o balení	9	6.15.1 HomeWhiz nastavení	32
3 Technické specifikace	10	6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	34
4 Instalace	11	6.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití	34
4.1 Vhodné umístění pro instalaci	11	6.15.4 Odstraňování problémů	35
4.2 Montáž krytů spodního panelu	11	7 Údržba a čištění	35
4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů	12	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	35
4.4 Připojování přívodu vody	12	7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu	35
4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	13	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu ...	36
4.6 Nastavení stojanu	13	7.4 Čištění filtrů přívodu vody	36
4.7 Elektrické připojení	13	7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla	36
4.8 Spuštění	14	8 Odstraňování problémů	37
5 Příprava	14	9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ	42
5.1 Třídění prádla	14		
5.2 Příprava prádla na praní	14		
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	14		
5.4 Vkládání prádla	15		
5.5 Správná maximální zátěž	15		
5.6 Použití pracího prostředku a aviváže	15		
5.7 Tipy pro efektivní praní	17		
5.8 Zobrazování doby trvání programu	18		
6 Obsluha spotřebiče	18		
6.1 Ovládací panel	19		
6.2 Symboly na displeji	20		
6.3 Tabulka programů a spotřeby	21		
6.4 Nastavení programu	22		
6.5 Programy	23		
6.6 Volba teploty	25		
6.7 Volba rychlosti otáček	26		

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,







Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko . Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další příložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochráníte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů Vašeho spotřebiče jsou uvedeny v návodu k použití.

Symbyly a definice

V návodu k použití jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
 	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!