

Panasonic

Provozní pokyny
(Pro domácí použití) Ústní irigátor
Model č. EW1614

Česky

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	199	Po použití	206
Důležité informace.....	202	Specifikace.....	208
Označení částí	202	Řešení potíží	209
Jak používat.....	203	Výměna trysky (prodává se samostatně)	210
Body péče	205		

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic.

Před zahájením provozu tohoto přístroje si přečtěte všechny tyto pokyny a uložte si je pro budoucí použití.

197

VAROVÁNÍ

- Spotřebič neponořujte do vody, ani na něj vodu nestříkejte. Takové chování může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Zástrčku při čištění vždy odpojte ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Poškozenou síťovou šňůru nelze vyměnit. Je-li kabel poškozen, je třeba spotřebič vyhodit. Nedodržení může vést k nehodě nebo ke zranění.
- Ústní irigátory mohou používat děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem.
- Ústní irigátory mohou být používány pouze se studenou nebo teplou vodou nebo s konkrétními roztoky, které jsou definovány v návodu výrobce.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Bezpečnostní opatření

Abyste snížili nebezpečí zranění, úmrtí, úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození majetku, vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření.

Vysvětlení použitých symbolů

Následující symboly jsou použity pro označení a popis stupně nebezpečí, zranění a poškození majetku, způsobené ignorováním upozornění a nesprávným používáním.



VAROVÁNÍ

Označuje potenciální riziko, které může skončit vážným zraněním nebo úmrtím.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečí, které může vést k lehkému zranění nebo k poškození majetku.

Následující symboly se používají pro klasifikaci a popis typů instrukcí, které je nutno dodržovat.



Tento symbol se používá pro upozornění uživatelů na konkrétní postup, který nesmí být prováděn.



Tento symbol se používá pro upozornění uživatelů na konkrétní postup, který musí být dodržen v zájmu bezpečného provozu zařízení.



VAROVÁNÍ

► Prevence nehod

Neskladujte v dosahu dětí mladších 8 let nebo kojenců. Nedovoďte jim přístroj používat.



- To by mohlo způsobit nehodu nebo poranění z důvodu náhodného pozření odnímatelných částí.

► Napájení

Napájecí vidlici do zásuvky nezapojujte ani ji neodpojujte mokřma rukama.



- Takové chování může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany nebo ve sprchovém koutě.

Nabíječku nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo napájecí vidlice poškozeny, nebo pokud v elektrické zásuvce nesedí pevně.

Nepoškozujte napájecí vidlici.



Kabel nepoškozujte, neupravujte, silou neohýbejte ani za něj netahejte, nekrúte s ním ani ho nezapojujte do svazku.

Rovněž na něj nepokládejte nic těžkého a dbejte na to, abyste ho nepřiskřípli.

Nedovoďte, aby k napájecí vidlici přilnuly kovové předměty nebo smítka.

- Takové chování může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!