

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R930
SM-R935F
SM-R940
SM-R945F
SM-R950
SM-R955F
SM-R960
SM-R965F

Obsah

Úvodní informace

6 O hodinkách Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic

7 Rozvržení a funkce zařízení

7 Hodinky

13 Bezdrátová nabíječka

13 Nabíjení baterie

13 Bezdrátové nabíjení

14 Nabíjení baterie pomocí technologie bezdrátového sdílení napájení

15 Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

17 Používání úsporného režimu

17 Nošení hodinek na ruce

17 Připnutí a odepnutí pásku

19 Nasazení hodinek

19 Tipy a opatření týkající se pásku

20 Jak používat hodinky pro přesná měření

22 Zapínání a vypínání hodinek

23 Připojení hodinek k telefonu

23 Instalace aplikace Galaxy Wearable

23 Připojení hodinek k telefonu pomocí Bluetooth

25 Vzdálené připojení

25 Přidávání účtů do vašich hodinek

26 Ovládání obrazovky

26 Kroužek

27 Dotykový displej

28 Složení obrazovky

29 Zapínání a vypínání obrazovky

30 Přepínání obrazovky

30 Obrazovka Aplikace

32 Zámek obrazovky

32 Hodinky

32 Obrazovka Hodinky

32 Změna vzhledu hodinek

34 Zapnutí funkce Always On Display

34 Zapnutí režimu Pouze hodinky

35 Oznámení

35 Oznamovací panel

36 Kontrola příchozích oznámení

36 Výběr aplikací pro příjem oznámení

37 Panel rychlého spuštění

40 Zadávání textu

40 Rozvržení klávesnice

41 Další funkce klávesnice

Aplikace a funkce

42 Instalace a správa aplikací

- 42 Obchod Play
- 42 Správa aplikací

43 Zprávy

45 Telefon

- 45 Úvod
- 45 Volat
- 47 Možnosti během hovorů
- 47 Přijímání hovorů

48 Kontakty

49 Samsung Health

- 49 Úvod
- 50 Denní aktivita
- 51 Kroky
- 52 Cvičení
- 63 Potraviny
- 64 Spánek
- 67 Srd. tep
- 69 Stres
- 71 Složení těla
- 74 Sledování cyklu
- 75 Voda
- 76 Hladina kyslíku v krvi
- 78 Together
- 79 Nast.

80 Samsung Health Monitor

- 80 Úvod
- 80 Bezpečnostní opatření pro měření tlaku krve a EKG
- 84 Začátek měření krevního tlaku
- 86 Začátek měření EKG

88 GPS

89 Hudba

- 89 Úvod
- 89 Použití hudby
- 89 Správa zvukových souborů uložených na vašich hodinkách

90 Ovladač médií

- 90 Úvod
- 90 Ovládání přehrávače hudby
- 91 Ovládání přehrávače videa

92 Reminder

93 Kalendář

93 Bixby

94 Počasí

94 Upozornění

95 Světový čas

95 Časovač

96 Stopky

96 Galerie

- 96 Úvod
- 96 Přenos obrázků do hodinek
- 97 Používání Galerie
- 97 Zobrazení snímků
- 98 Přizpůsobení vzhledu hodinek
- 98 Odstranění obrázků

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!