



LED monitor

Uživatelská příručka

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod pro správné použití. Doporučujeme, abyste si tento návod řádně uschovali pro budoucí použití. Obrázky v této příručce slouží pouze jako referenční.

Obsah

Důležité informace	2
Bezpečnostní upozornění	2
Poznámky	4
Představení monitoru	5
Vzhled monitoru	5
Funkce a výkon	5
Externí připojení	5
Hlavní Menu	6
On Screen Display (OSD) Menu	8
Čištění monitoru	10
Řešení problémů	10

Důležité informace

Bezpečnostní upozornění

Abyste výrobek používali bezpečně a správně a předešli zranění nebo ztrátě majetku, dodržujte při instalaci, používání a údržbě následující bezpečnostní opatření. Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Dodržujte všechna varování a obrázky a řiďte se jimi.
- Neprovádějte žádné seřizování, údržbu nebo úpravy, pokud k tomu nemáte potřebnou kvalifikaci.
- Neotevírejte ani neodstraňujte zadní kryt, kryt nebo krycí desku výrobku. V případě potřeby seřízení nebo údržby se obraťte na prodejce nebo servisní středisko.
- Nepokládejte na výrobek žádné předměty. Pokud se do vnitřní jednotky dostanou cizí předměty, může dojít k poškození výrobku.
- Nestoupejte na napájecí kabel, zejména na zástrčku nebo na místo, kde se napájecí kabel připojuje k výrobku.
- Neumísťujte výrobek do hořlavého nebo korozivního plynného prostředí, které může způsobit požár nebo poškodit výrobek. Umístění výrobku v blízkosti hořlavých plynů může snadno vést k nebezpečnému výbuchu.
- Pokud se objeví dým, nepříjemný zápach nebo neobvyklý hluk, okamžitě vypněte napájení nebo odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko. Další používání by mohlo způsobit požár.
- Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Pokud dojde k jakémukoli poškození výrobku, například k poškození zástrčky, vniknutí cizích těles nebo kapaliny do přístroje, vystavení dešti nebo vlhkosti, ztrátě funkce nebo pádu, kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.
- Nevystavujte výrobek dešti ani chemikáliím. Pokud je výrobek mokrá, nechte jej před zapojením do zásuvky nebo zapnutím napájení zcela vyschnout.
- Při čištění výrobku vypněte napájení.
- Nesprávné upevnění všech šroubů při instalaci může způsobit pád výrobku. Při instalaci se ujistěte, že je řádně zajištěn veškerý montážní hardware a další příslušenství.
- Nedotýkejte se žádných pevných součástí uvnitř výrobku. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození výrobku nebo zranění osob.
- Při údržbě výrobku dbejte zvýšené opatrnosti, i když je vypnutý. Některé součásti jsou vybaveny záložním napájením a mohou pokračovat v napájení, což je nebezpečné pro osoby.
- **Montážní výška ≤ 2 m.**

Ochranná uzemňovací svorka. Přístroj by měl být připojen k síťové zásuvce s ochrannou zemnicí svorkou. ~ Střídavý proud.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!