

SIEMENS

Mraznička

Zamrażarka

Fagyasztókészülék

GI..D..

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod na použití
pl Instrukcja obsługi
hu Használati útmutató

Register
your
product
online

cs Obsah

Bezpečnostní a výstražné pokyny	4	Zmrazování a uložení	11
Pokyny k likvidaci	7	Zmrazování čerstvých potravin	12
Rozsah dodávky	7	Superzmrazování	13
Teplota místnosti, větrání a hloubka výklenku	8	Rozmrazení zmrazených potravin	13
Místo instalace	8	Vybavení	14
Připojení spotřebiče	8	Vypnutí a odstavení spotřebiče	14
Seznámení se se spotřebičem	9	Odmrazování	15
Zapnutí spotřebiče	9	Čistění spotřebiče	15
Nastavení teploty	10	Šetření energie	16
Funkce alarm	10	Provozní hluky	16
Užitný objem	11	Odstranění malých poruch vlastními silami	17
Mrazicí prostor	11	Zákaznický servis	18
Max. mrazicí kapacita	11		

pl Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze	19	zamrażania	28
Wskazówki dotyczące usuwania starego urządzenia i opakowania	23	Zamrażanie produktów spożywczych i przechowywanie mrożonek	28
Zakres dostawy	24	Zamrażanie świeżych produktów spożywczych	29
Temperatura pomieszczenia, cyrkulacja powietrza i głębokość wnęki	24	Super zamrażanie	30
Miejsce ustawienia	25	Odmrażanie mrożonek	31
Podłączenie urządzenia	25	Wyposażenie	31
Opis urządzenia	26	Wyłączanie urządzenia i wyłączanie na dłuższy czas	32
Włączanie urządzenia	26	Odmrażanie	32
Nastawianie temperatury	27	Czyszczenie urządzenia	32
Funkcja alarm	27	Oszczędzanie energii	33
Pojemność użytkowa	28	Odgłosy pracy urządzenia	34
Komora zamrażania	28	Sami usuwamy drobne usterki	34
Maksymalna wydajność		Serwis obsługi klienta	35

hu Tartalomjegyzék

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések	36	Fagyasztás és tárolás	44
Hulladék-ártalmatlanítási útmutatások	39	Friss élelmiszerek lefagyasztása	44
Csomagolás tartalma	40	Szupererős fagyasztás	45
Szobahőmérséklet, szellőzés és falmélyedés mélysége	40	A mélyhűtött termékek felolvasztása	46
Felállítási hely	41	Felszerelés	46
A készülék csatlakoztatása	41	A készülék kikapcsolása és leállítása	47
Ismerje meg a készüléket	41	Leolvasztáskor	47
A készülék bekapcsolása	42	A készülék tisztítása	48
A hőmérséklet beállítása	42	Energiatakarékosság	48
Alarm-funkció	43	Működési hangjelenségek	49
Hasznos térfogat	43	Kisebb zavarok önálló kiküszöbölése	49
Fagyasztótér	43	Vevőszolgálat	50
Maximális fagyasztóteljesítmény	44		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!