

Uživatelská příručka k počítačům E14 Gen 4 / E15 Gen 4

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

První vydání (Březen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. .

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo.	iv	Přihlášení pomocí otisku prstu (u vybraných modelů)	27
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	28
Pohled zepředu	1	Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	28
Boční pohled	5	Hesla pro systém UEFI BIOS.	28
Vlastnosti a specifikace	7	Typy hesel.	28
Technické údaje USB	8	Nastavení, změna a odstranění hesla.	29
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	9	Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení.	31
Přístup k sítím	9	UEFI BIOS	31
Připojení k sítím Wi-Fi	9	Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	31
Připojení ke kabelovým sítím Ethernet (u vybraných modelů)	9	Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	31
Zapněte režim V letadle	9	Nastavení systémového data a času	31
Interakce s vaším počítačem	9	Změna spouštěcí sekvence	31
Špuntová sluchátka ThinkPad Integrated Earbuds (u vybraných modelů E15 Gen 4)	10	Zobrazení protokolu událostí UEFI BIOS	31
Použití klávesových zkratk	10	Obnovení systému do stavu z výroby	33
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	12	Aktualizace systému UEFI BIOS	33
Použití dotykové plošky	13	Online ověřování FIDO (Fast ID).	33
Připojení k externímu displeji	15	Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	34
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	17	Kapitola 6. Výměna CRU	37
Aplikace Lenovo	17	Seznam CRU	37
Aplikace Vantage	17	Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	37
AI Meeting Manager (u vybraných modelů)	17	Vyměnit jednotku CRU	38
Lenovo Smart Appearance (u vybraných modelů)	18	Sestava zadního krytu	38
Používání režimu Noční osvětlení	18	Diskrétní paměťový modul (u vybraných modelů)	39
Inteligentní funkce (u vybraných modelů)	19	Jednotka SSD M.2	41
Inteligentní chlazení	22	Kapitola 7. Náповěda a podpora	43
Rízení napájení	23	Časté dotazy.	43
Kontrola stavu baterie	23	Chybové zprávy	44
Nabíjení počítače	23	Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	45
Změna nastavení napájení	24	Zdroje ke svépomoci	46
Přenos dat	25	Štítek Windows.	47
Nastavit připojení Bluetooth.	25	Zavolejte Lenovo	47
Příslušenství	25	Než budete kontaktovat Lenovo	48
Zakoupení příslušenství.	25	Středisko podpory Lenovo	48
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	27	Zakoupit další služby	49
Zamknout počítač.	27	Dodatek A. Informace o souladu s předpisy	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!