



MSI

USER GUIDE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NOTEBOOKU

Obsah

Informace o autorských právech a ochranných známkách	1-5
Historie revízií	1-5
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B	1-6
Podmínky FCC	1-6
Prohlášení o shodě CE	1-6
Předpisy týkající se baterií	1-7
Prohlášení WEEE	1-7
Informace o chemických látkách	1-7
Inovace a záruka	1-8
Dostupnost náhradních dílů	1-8
Bezpečnostní pokyny	1-9
Informace o společnosti MSI	1-12
Úvod	2-1
Vybalení	2-2
Přehled produktu	2-3
Pohled shora po otevření	2-3
Pohled zepředu	2-6
Pohled zprava	2-7
Pohled zleva	2-8
Pohled zezadu	2-10
Pohled zdola	2-11
Pokyny pro používání klávesnice	2-13
Tlačítko Windows	2-13
Aktivace rychlých spouštěcích kláves Fn	2-14
Použití rychlých spouštěcích kláves FN	2-14
Snímek obrazovky	2-15
Nastavení hlasitosti reproduktorů	2-16
Nastavení jasu displeje	2-16
Používání několika monitorů	2-16
Technické údaje	2-17

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!