

PHILIPS

Rádio DAB+

Řada 5000

R5505

Uživatelský manuál



Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité informace	2	7	Informace o výrobku	11
	Bezpečnost	2			
2	Vaše rádio FM/DAB	3	8	Odstraňování potíží	12
	Úvod	3			
	Obsah balení	3			
	Přehled hlavní jednotky	4	9	Poznámka	13
3	Začínáme	5		Shoda	13
	Příprava antény rádia	5		Péče o životní prostředí	13
	Připojení napájení	5		Oznámení ohledně ochranné známky	13
	Zapnutí	5			
	Nastavení úrovně hlasitosti	5			
	Přepnutí do pohotovostního režimu	5			
4	Poslech rádia DAB	6			
	Naladění rádiových stanic DAB	6			
	Ukládání rádiových stanic DAB	6			
	Výběr předvolby rádiové stanice DAB	7			
	Zobrazení informací systému DAB	7			
	Použití nabídky v režimu DAB	7			
5	Poslech rádia FM	8			
	Naladění rádiových stanic FM	8			
	Ukládání rádiových stanic FM	8			
	Výběr předvolby rádiové stanice FM	8			
	Použití nabídky v režimu FM	9			
	Zobrazení informací systému FM	9			
6	Další funkce	10			
	Přehrávání audia přes Bluetooth	10			
	Použití nabídky v režimu Bluetooth	10			
	Minutka	10			
	Časovač spánku	11			

I Důležité informace

Bezpečnost



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto rádia.
- Žádnou část tohoto rádia nikdy nepromazávejte.
- Nikdy toto rádio neumísťte na jiná elektrická zařízení.
- Nevystavujte toto rádio přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste odpojili rádio od napájení.

- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo prodlužovačka, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
- Instalaci provádějte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

- Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je.
- Dbejte na to, aby byl kolem výrobku dostatek volného prostoru pro ventilaci.
- Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud bylo rádio jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlití kapaliny nebo do rádia s hodinami spadly předměty, rádio bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo bylo upuštěno, je vyžadována údržba.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem. Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v návodu k použití.
- Odpojte výrobek během bouřek nebo při dlouhodobém nepoužívání.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající či šplouchající vodě.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!