

ACTIVE EARBUDS WITH TOUCH CONTROL

CS SK HU EN BG SR PL LT ET LV
RO HR SL MK FR ES IT DE PT

spello


SPELL-NA-AUD2

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že budete s tímto produktem spokojeni.

Popis produktu

1. Nabíjecí pouzdro
2. Světelná indikace nabíjení
3. Levé sluchátko
4. Světelná indikace sluchátek
5. Pravé sluchátko
6. Plocha dotykového ovládání
7. USB-C výstup



Technické specifikace

Nabíjecí pouzdro vstup: DC 5V / 1A
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 300 mAh
2x kapacita baterie bezdrátových sluchátek: 30 mAh

Typ baterie: Li-pol
Verze Bluetooth: 5.3
Dosah Bluetooth: 15 m
Materiál: ABS, PC
Rozměry: 63,5 × 33 × 40,5 mm
Váha: 30 g

USB-C kabel

Typ: USB-C na USB-A
Délka: 0,33 m
Materiál: ABS, PC
Váha: 8 g

Obsah balení

- 1x Nabíjecí pouzdro pro bezdrátová sluchátka
- 2x Bezdrátová sluchátka
- 3x Různé velikosti silikonových špuntů
- 1x USB-C kabel
- 1x Návod k použití

Návod k použití

Spárování sluchátek s chytrým telefonem nebo jiným zařízením

1. Otevřete pouzdro a vyjměte sluchátka.
2. Levé sluchátko začne blikat střídavě modře a červeně a spustí párovací mód.
3. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a v seznamu vyhledejte bezdrátová sluchátka (Spello Active Earbuds).
4. Po úspěšném připojení LED indikace zhasne.

Používání sluchátek

1. Vyberte si ze tří různých velikostí silikonových špuntů tu, která vám nejlépe sedí.
2. Pokud je to potřeba, vyměňte silikonové špunty na sluchátcích.
3. Sluchátka nasadte do uší a otočte tak, aby pevně držely.

Nabíjení bezdrátových sluchátek

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete.
2. Po zahájení nabíjení se světelná indikace na pouzdře rozsvítí modře.

Nabíjení pouzdra

1. Propojte USB-C na USB-A kabel (součástí balení) a síťový adaptér (není součástí balení).
2. Adaptér zapojte do řádně uzemněné zásuvky.
3. Po zahájení nabíjení světelná indikace na nabíjecím pouzdře bliká modře.
4. Po plném nabití svítí indikace nepřerušovaně modře.

Dotykové ovládání sluchátek

Jedno klepnutí na dotykovou plochu (levé i pravé sluchátko)

- Přehrát / Pozastavit
- Přijmout / Ukončit hovor

Dlouhé stisknutí dotykové plochy (2s) (levé i pravé sluchátko)

- Odmítnout hovor

Dvě klepnutí na dotykovou plochu

- Levé sluchátko → Snížit hlasitost
- Pravé sluchátko → Zvýšit hlasitost

Tři klepnutí na dotykovou plochu

- Levé sluchátko → Předchozí stopa
- Pravé sluchátko → Následující stopa

Čtyři klepnutí na dotykovou plochu

- přepínání mezi herním a hudebním módem

Prohlášení o shodě

Společnost Euphemia Support Services s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení 8596049178517 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Bezpečnostní pokyny

1. Pečlivě si přečtěte tento návod a uschovejte jej k případnému nahlédnutí v budoucnu.
2. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Děti si nesmí s výrobkem hrát.
3. Výrobek je určen pouze pro osobní použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
4. Používejte výrobek výhradně v souladu s pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny. Při nesprávném používání může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
5. Vyvarujte se násilného zacházení, nemačkejte tlačítko ovládání přílišnou silou.
6. Nevystavujte bezdrátová sluchátka a nabíjecí pouzdro vysokým teplotám, přímému slunečnímu svitu nebo vlhkosti. Vyvarujte se kontaktu s otevřeným ohněm. Na výrobek nepokládejte zdroje otevřeného ohně, např. svíčky.
7. Nepoužívejte výrobek v prašném či vlhkém prostředí nebo v místnostech, kde se skladují nebo používají hořlavé nebo výbušné látky.
8. Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Na výrobek nepokládejte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
9. Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátkem a spárovaným zařízením není delší než 10 m a v cestě nejsou žádné výrazné překážky jako například zeď.
10. Pokud sluchátka delší čas nepoužíváte, nabíjejte je každý jeden až dva měsíce. Před nabíjením se ujistěte, že napětí odpovídá hodnotě na typovém štítku.
11. Výrobek neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel vyměnit sám. Opravu nebo seřízení svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku.
12. Výrobek nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený, spadl do vody nebo z vysoké výšky na zem.
13. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte výrobek do vody ani jiné tekutiny.
14. Nepokládejte na výrobek těžké předměty. Nevystavujte výrobek nárazům, pádům nebo jinému mechanickému poškození.
15. Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojený od zdroje napájení. K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte k čištění žádné chemické čisticí prostředky, benzín, ředidla apod.
16. Doporučujeme používat sluchátka na nízkou nastavenou hlasitost. Příliš hlasitý poslech může vést k nevratnému poškození sluchu.

Vyloučení odpovědnosti

Tato nabíječka je určena pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím nabíječky a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním či jiném zařízení způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.



Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předajte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidací tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.




Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Veríme, že budete s týmto produktom spokojní.

Popis produktu

1. Nabíjacie puzdro
2. Svetelná indikácia nabíjania
3. Ľavé slúchadlo
4. Svetelná indikácia slúchadiel
5. Pravé slúchadlo
6. Plocha dotykového ovládania
7. USB-C výstup



Technické špecifikácie

Nabíjacie puzdro vstup: DC 5V / 1A
Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 300 mAh
2x kapacita batérie bezdrôtových slúchadiel: 30 mAh
Typ batérie: Li-pol
Verzia Bluetooth: 5.3
Dosah Bluetooth: 15 m
Materiál: ABS, PC
Rozmery: 63,5 × 33 × 40,5 mm
Hmotnosť: 30 g

USB-C kábel

Typ: USB-C na USB-A
Dĺžka: 0,33 m
Materiál: ABS, PC
Hmotnosť: 8 g

Obsah balenia

- 1x Nabíjacie puzdro pre bezdrôtové slúchadlá
- 2x Bezdrôtové slúchadlá
- 3x Rôzne veľkosti silikónových špuntov
- 1x USB-C kábel
- 1x Návod na použitie

Návod k použitiu

Spárovanie slúchadiel so smartfónom alebo iným zariadením

1. Otvorte puzdro a vyberte slúchadlá.
2. Ľavé slúchadlo začne blikať striedavo modro a červeno a spustí párovací mód.
3. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení av zozname vyhľadajte bezdrôtové slúchadlá (Spello Active Earbuds).
4. Po úspešnom pripojení LED indikácia zhasne.

Používanie slúchadiel

1. Vyberte si z troch rôznych veľkostí silikónových špuntov tú, ktorá vám najlepšie sedí.
2. Ak je to potrebné, vymeňte silikónové špunty na slúchadlách.
3. Slúchadlá nasadte do uší a otočte tak, aby pevne držali.

Nabíjanie bezdrôtových slúchadiel

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte.
2. Po zahájení nabíjania sa svetelná indikácia na puzdre rozsvieti na modro.

Nabíjanie puzdra

1. Prepojte USB-C na USB-A kábel (súčasťou balenia) a sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia).
2. Adaptér zapojte do riadne uzemnenej zásuvky.
3. Po zahájení nabíjania svetelná indikácia na nabíjacom puzdre blinká modro.
4. Po plnom nabití svieti indikácia neprerušovane modro.

Dotykové ovládanie slúchadiel

Jedno kliknutie na dotykovú plochu (ľavé aj pravé slúchadlo)

- Prehrať / Pozastaviť
- Prijíť / Ukončiť hovor

Dlhé stlačenie dotykovj plochy (2s) (ľavé aj pravé slúchadlo)

- Odmietnuť hovor

Dve kliknutia na dotykovú plochu

- Ľavé slúchadlo → Znížiť hlasitosť
- Pravé slúchadlo → Zvýšiť hlasitosť

Tri kliknutia na dotykovú plochu

- Ľavé slúchadlo → Predchádzajúca stopa
- Pravé slúchadlo → Nasledujúca stopa

Štyri kliknutia na dotykovú plochu

- prepínanie medzi herným a hudobným módom

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Euphemia Support Services s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia 8596049178517 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Bezpečnostné pokyny

1. Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na prípadné nahliadnutie v budúcnosti.
2. Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí. Deti sa nesmú s výrobkom hrať.
3. Výrobok je určený iba na osobné použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený.
4. Používajte výrobok výhradne v súlade s pokynmi, ktoré sú v tomto návode uvedené. Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
5. Vyvarujte sa násilného zaobchádzania, nestláčajte tlačidlo ovládania prílišnou silou.
6. Nevystavujte bezdrôtové slúchadlá a nabíjacie puzdro vysokým teplotám, priamemu slnečnému svitu alebo vlhkosti. Vyvarujte sa kontaktu s otvoreným ohňom. Na výrobok nekladte zdroje otvoreného ohňa, napr. sviečky.
7. Nepoužívajte výrobok v prašnom či vlhkom prostredí alebo v miestnostiach, kde sa skladujú alebo používajú horľavé alebo výbušné látky.
8. Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na výrobok nekladte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
9. Uistite sa, že vzdialenosť medzi slúchadlami a spárovaným zariadením nie je dlhšia než 10 m a v ceste nie sú žiadne výrazné prekážky ako napríklad múr.
10. Ak slúchadlá dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ich každý jeden až dva mesiace. Pred nabíjaním sa uistite, že napätie zodpovedá hodnote na typovom štítku.
11. Výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ vymeniť sám. Opravu alebo nastavenie zverte iba autorizovanému servisnému stredisku.
12. Výrobok nerozoberajte ani na ňom nevykonávajte žiadne úpravy. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený, spadol do vody alebo z vysokej výšky na zem.
13. Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte výrobok do vody ani inej tekutiny.
14. Nekladte na výrobok ťažké predmety. Nevystavujte výrobok nárazom, pádom alebo inému mechanickému poškodeniu.
15. Pred čistením sa uistite, že je výrobok odpojený od zdroja napájania. Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte na čistenie žiadne chemické čistiace prostriedky, benzín, riedidlá a pod.
16. Odporúčame používať slúchadlá na nízku nastavenú hlasitosť. Príliš hlasité počúvanie môže viesť k nevratnému poškodeniu sluchu.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto nabíjačka je určená iba na použitie v spojení s vhodným mobilným zariadením. Vždy pred prvým použitím nabíjačky a nového zariadenia overte ich vzájomnú kompatibilitu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na mobilnom či inom zariadení spôsobenú nesprávnym použitím tohto produktu.



Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt sa nesmie považovať za bežný komunálny odpad a musí sa likvidovať podľa miestne platných právnych predpisov. Odovzdajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnou likvidáciou tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!